

BERNINA 530 | 550 QE



made to create BERNINA

#### Liebe BERNINA-Kundin, lieber BERNINA-Kunde


Herzliche Gratulation! Sie haben sich für BERNINA entschieden und damit eine sichere Wahl getroffen, die Sie über Jahre begeistern wird. Denn seit über 100 Jahren legt unsere Familie grössten Wert auf zufriedene Kundinnen und Kunden. Mir ist es ein persönliches Anliegen, Ihnen Schweizer Entwicklung und Präzision in höchster Vollendung, zukunftsgerichtete Nähtechnologie und einen umfassenden Kundenservice anzubieten.

BERNINA lanciert mit der 5er Serie drei äusserst moderne Modelle. Neben höchstem Anspruch an die Technologie haben wir auch das Design in den Fokus gerückt, denn schliesslich verkaufen wir unsere Produkte an kreative Menschen wie Sie, die neben hohen Ansprüchen nach bester Qualität auch grossen Wert auf Formensprache legen.

Geniessen Sie das kreative Nähen mit BERNINA und informieren Sie sich über das vielfältige Zubehör. Lassen Sie sich zu neuen Näh-Projekten inspirieren und besuchen Sie uns unter www.bernina.com.

Informieren Sie sich über weitere Dienstleistungs- und Serviceangebote bei unserem gut geschulten BERNINA Fachhandel.

Ich wünsche Ihnen viel Freude und kreative Stunden mit Ihrer neuen BERNINA.



H.P. Ueltschi Inhaber

BERNINA International AG

H.P. Jumil.

CH-8266 Steckborn www.bernina.com

# SICHERHEITSHINWEISE WICHTIGE HINWEISE

Beim Gebrauch eines elektrischen Gerätes sind folgende grundsätzliche Sicherheitsmassnahmen unbedingt zu beachten:

Lesen Sie vor dem Gebrauch dieses Nähcomputers alle Hinweise durch.

Grundsätzlich sollte das Gerät bei Nichtgebrauch vom Stromnetz getrennt werden.

# **⚠ GEFAHR!**

Zum Schutz gegen elektrischen Schlag:

- Den N\u00e4hcomputer nie unbeaufsichtigt stehen lassen, solange er am Stromnetz angeschlossen ist.
- 2. Nach Gebrauch und vor der Reinigung den Nähcomputer immer vom Stromnetz trennen.
- LED Strahlung. Nicht direkt mit optischen Instrumenten betrachten. LED Klasse 1M.

# **MARNUNG!**

Zum Schutz gegen Verbrennungen, Feuer, elektrischen Schlag oder Verletzungen von Personen:

- Dieser N\u00e4hcomputer darf nur zu dem in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck benutzt werden. Es ist nur das von der Herstellfirma empfohlene Zubeh\u00f6r zu verwenden.
- 2. Den Nähcomputer nicht als Spielzeug benutzen. Erhöhte Vorsicht ist geboten, wenn der Nähcomputer von Kindern oder in der Nähe von Kindern benutzt wird. Der Nähcomputer darf nicht von Personen (und Kindern) mit Einschränkungen in den körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten, oder wenn das Wissen zur Bedienung des Nähcomputers nicht vorhanden ist, bedient werden. In diesen Fällen darf der Nähcomputer nur benutzt werden, wenn eine für die Sicherheit verantwortliche Person die Bedienung des Nähcomputers erklärt hat. Um sicherzu-

- stellen, dass Kinder nicht mit dem Nähcomputer spielen, müssen sie unter Aufsicht sein.
- 3. Diesen Nähcomputer nicht benutzen, falls:
  - Kabel oder Stecker beschädigt sind
  - er nicht störungsfrei funktioniert
  - er fallengelassen oder beschädigt wurde
  - er ins Wasser gefallen ist Bringen Sie den Nähcomputer ins nächstgelegene BERNINA-Fachgeschäft zur Überprüfung oder Reparatur.
- Bei Gebrauch des Nähcomputers die Lüftungsschlitze nicht blockieren und diese freihalten von Fusseln, Staub- und Stoffrückständen.
- 5. Finger von allen beweglichen Teilen fernhalten. Spezielle Vorsicht ist im Bereich der Nähmaschinennadel geboten.
- **6.** Keine Gegenstände in Öffnungen am Nähcomputer stecken.
- 7. Den Nähcomputer nicht im Freien benutzen.
- 8. Den Nähcomputer nicht benutzen, wo Treibgasprodukte (Sprays) oder Sauerstoff verwendet werden.
- Während des Nähens den Stoff weder ziehen noch stossen. Das kann zu Nadelbruch führen.
- 10. Keine krummen Nadeln benutzen.
- **11.** Immer eine original BERNINA-Stichplatte benutzen. Eine falsche Stichplatte kann zu Nadelbruch führen.
- 12. Zum Ausschalten Hauptschalter auf «0» stellen und Netzstecker herausziehen. Dabei immer am Stecker und nicht am Kabel ziehen.
- 13. Bei Tätigkeiten im Bereich der Nadel wie Nadel wechseln, Nähfuss wechseln usw. – Hauptschalter auf «0» stellen.
- **14.** Bei den in der Bedienungsanleitung aufgeführten Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten den Nähcomputer immer vom Stromnetz trennen.
- **15.** Dieser Nähcomputer ist doppeltisoliert. Nur Original-Ersatzteile verwenden. Hinweis für die Wartung doppeltisolierter Produkte beachten.

# WARTUNG DOPPELT-ISOLIERTER PRODUKTE

Ein doppeltisoliertes Produkt ist mit zwei Isolationseinheiten anstelle einer Erdung ausgestattet. Ein Erdungsmittel ist in einem doppeltisolierten Produkt nicht enthalten und sollte auch nicht eingesetzt werden. Die Wartung eines doppeltisolierten Produkts erfordert höchste Sorgfalt und beste Kenntnisse des Systems und sollte daher nur von qualifiziertem Personal vorgenommen werden. Es dürfen für Service und Reparatur nur Original-Ersatzteile verwendet werden. Ein doppeltisoliertes Produkt ist folgendermassen gekennzeichnet: «Doppelisolierung» oder «doppeltisoliert».

Das Symbol kann ebenfalls ein solches Produkt kennzeichnen.

# **HAFTUNG**

Es kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden, die durch missbräuchliche Benutzung dieses Nähcomputers entstanden sind.

Dieser Nähcomputer ist für den privaten Haushaltsgebrauch bestimmt. Dieser Nähcomputer entspricht der europäischen Richtlinie 2004/108/EC über die elektromagnetische Verträglichkeit.

# BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN!



Die aktuellste Version Ihrer Bedienungsanleitung finden Sie unter www.bernina.com

#### Umweltschutz



BERNINA International AG fühlt sich dem Umweltschutz verpflichtet. Wir bemühen uns, die Umweltverträglichkeit unserer Produkte zu erhöhen, indem wir diese ununterbrochen verbessern bezüglich Gestaltung und Produktions-Technologie.

Wenn der Nähcomputer nicht mehr benötigt wird, diesen umweltgerecht entsorgen, gemäss den nationalen Richtlinien. **Nicht** im Haushaltabfall entsorgen. Im Zweifelsfall den Nähcomputer ins nächstgelegene BERNINA-Fachgeschäft bringen.



Wird der Nähcomputer in einem kalten Raum aufbewahrt, diesen ca. 1 Stunde vor Gebrauch in einen warmen Raum stellen.



# Notizen



# **GEFAHR!**

Zwingend zu beachten! Verletzungsgefahr!

# **ACHTUNG!**

Zwingend zu beachten! Beschädigungsgefahr!



Tipps!

- \* Ist im Lieferumfang der BERNINA 530 nicht enthalten
- \*\* Ist im Lieferumfang der BERNINA 550 QE nicht enthalten

# Begriffserklärung

Balance Abweichungen im Nähergebnis ausgleichen

Bruchkante Gefaltete Stoffkante

BSR BERNINA-Stich-Regulator. Freihandquilten mit gleichbleibender Stichlänge innerhalb einer

bestimmten Geschwindigkeit

clr Einstellungen oder Daten löschen

Greifer Fängt die Schlinge des Oberfadens und bildet zusammen mit dem Unterfaden den Stich

Längenmesssystem beim Knopfloch

MemoryLangzeitspeicherRaupeDichter Zickzack

Riegel Querverbindungen bei Knopflöchern

# Alle Rechte vorbehalten


Aus technischen Gründen, zwecks Verbesserung des Produktes können Änderungen bezüglich der Ausstattung des Nähcomputers oder des Zubehörs ohne Vorankündigung jederzeit vorgenommen werden. Das Zubehör kann ebenso länderspezifisch verändert sein.

# Standardzubehör



- Tragetasche
- Zubehörbox
- Fussanlasser
- Netzkabel
- Anschiebetisch
- Kantenanschlag
- Kniehebel





- A 5 Spulen (davon eine in der Spulenkapsel)
- **B** Nadelsortiment
- **C** Kantenlineal rechts
- **D** Höhenausgleich
- **E** Pfeiltrenner
- F Schraubenzieher rot
- **G** Winkelschraubenzieher Torx
- **H** Pinsel
- I Öler
- J 2 Schaumstoffteller
- K 3 Fadenablaufscheiben

# Nähfussschaft und -sohlen (BERNINA 530/550 QE)



















# Nähfüsse (BERNINA 550 QE)























Mehr Zubehör finden Sie unter **www.bernina.com** 


Nähfusssystem: Kann je nach Markt (Nähfüsse oder Nähfussschaft/-sohlen) unterschiedlich sein.

# Zubehörbox



# Zubehör unterbringen und aufbewahren

 die beiden Schwenkfüsse auf der Rückseite der Box ausklappen, bis sie einrasten



#### Einrichtungsbeispiel

Die Box ist standardmässig ausgerüstet mit einer kleinen A und einer grossen Schublade B sowie je einem Einschub für Spulen C und Nähfüsse D.

- Spule herausnehmen = Federtaste E leicht drücken
- Knopflochschlittenfuss Nr. 3A lässt sich im linken Fach F unterbringen
- das mitgelieferte Nadelsortiment im Spezialfach G aufbewahren



# Alle Rechte vorbehalten


Aus technischen Gründen, zwecks Verbesserung des Produktes können Änderungen bezüglich der Ausstattung des Nähcomputers oder des Zubehörs ohne Vorankündigung jederzeit vorgenommen werden. Das Zubehör kann ebenso länderspezifisch verändert sein.

# **Frontansicht**



# Detailansicht











- Klappdeckel
- Stichplatte 2
- Sonderzubehör-Anschluss 3
- LED-Nählicht
- «Rückwärts»-Taste
- «Musterende/Musterwiederholung»-Taste 6
- 7 «Start/Stopp»-Taste
- 8 Fadenhebelabdeckung
- 9 Fadenhebel
- 10 Spulervorspannung
- 11 «Navigations»-Tasten links/rechts/unten/oben
- 12 «OK»-Taste
- 13 «Home»-Taste
- 14 «Zurück»-Taste
- 15 Display
- 16 Geschwindigkeitsregler
- 17 «Nadelstopp unten/oben»-Taste
- 18 «Vernähfunktions»-Taste
- 19 «Spiegelbild»-Taste
- 20 «Musteranfang»-Taste
- 21 «Balance»-Taste
- 22 «Stichbreite»-Tasten
- 23 «Nadelpositions»-Tasten
- 24 «Stichlänge»-Tasten
- 25 Spulereinrichtung
- 26 Fadenabschneider an der Spulereinrichtung
- 27 «Stichwahl»-Tasten
- 28 «BSR»-Taste
- 29 «clr»-Taste
- 30 Kniehebel-Anschluss
- 31 Fadenspannungs-Verstellrad
- 32 Hintere Fadenführung
- 33 Tragegriff
- 34 Garnrollenhalter senkrecht
- 35 Garnrollenhalter liegend
- 36 Öse für Fadenführung
- 37 Handrad
- 38 PC-Anschluss für Software-Update
- 39 Fussanlasser-Anschluss
- 40 Transporteurversenkung
- 41 Hauptschalter Ein «I»/Aus «0»
- 42 Netzkabel-Anschluss
- 43 Lüftungsschlitze
- 44 Nadeleinfädler
- 45 Fadenführung
- 46 Nadelhalter
- 47 Nähfuss
- 48 Transporteur
- 49 Unterfadenabschneider
- 50 Nähfussdruck-Verstellrad
- 51 Kopfdeckelbefestigungs-Schraube
- 52 Fadenabschneider am Kopfdeckel
- 53 Anschiebetisch-Anschluss
- 54 Öffnung für Stopfringbefestigung
- 55 Nähfusslifter-Hebel
- 56 BSR-Anschluss


# **Fussanlasser**



#### Vor dem Nähen

- Kabel ausrollen
- Kabelstecker in vorgesehenen Anschluss A einstecken
- ausgerolltes Kabel in der gewünschten Länge bei B oder C einhängen





#### Nähgeschwindigkeit regulieren

Durch mehr oder weniger Druck auf den Fussanlasser wird die Nähgeschwindigkeit reguliert.

# Nadel tief- oder hoch stellen

 durch Fersendruck auf den Fussanlasser wird die Nadel tief oder hoch gestellt

#### Nach dem Nähen

- Kabel auf der Rückseite aufwickeln
- Kabelstecker bei D einstecken

# **Anschiebetisch**



- am Handrad drehen (siehe Seite 11)
- Nadel wird hochgestellt
- Nähfusslifter-Hebel 1 nach oben drücken
- Nähfuss wird hochgestellt



Der Anschiebetisch vergrössert die Nähfläche.

## Anschiebetisch anbringen

- Nadel und Nähfuss hochstellen
- Anschiebetisch über den Freiarm nach rechts schieben und einrasten lassen

# Anschiebetisch entfernen

- Nadel und Nähfuss hochstellen
- Knopf A nach unten drücken
- Anschiebetisch nach links wegziehen



# Kantenanschlag

 Entriegelungstaste drücken und von links oder rechts in die Führung des Anschiebetisches einschieben

Kann über die gesamte Tischlänge verschoben werden.



Der Nähfuss wird mit dem Kniehebel hoch- oder tief gestellt.

# Kniehebel einsetzen

■ Kniehebel in die Öffnung einsetzen

#### Nähfuss hoch-/tiefstellen


- Kniehebel mit dem Knie nach rechts drücken In gewohnter Sitzstellung muss er mit dem Knie bequem bedient werden können.
- Nähfuss wird hochgestellt; gleichzeitig wird der Transporteur versenkt. Die Fadenspannung ist gelöst

Nach dem ersten Stich ist der Transporteur wieder in Normalstellung.




Die seitliche Position des Kniehebels kann durch ein BERNINA-Fachgeschäft angepasst werden.

# Garnrollenhalter senkrecht




Der senkrechte Garnrollenhalter befindet sich seitlich hinter dem Handrad. Er ist unerlässlich zum Nähen mit mehreren Fäden, z.B. für Doppelnadelarbeiten usw. und kann auch zum Spulen während des Nähens benutzt werden.

Garnrollenhalter nach oben bis zum Anschlag drehen




bei allen Fadenspulen den Schaumstoffteller A aufstecken, damit die Spule genügend Halt hat

# Unterfaden spulen



- Hauptschalter auf «I» stellen
- leere Spule auf Spulerachse stecken




- Schaumstoffteller auf Garnrollenhalter stecken
- Fadenspule auf Garnrollenhalter stecken
- passende Fadenablaufscheibe aufstecken
- Faden von der Fadenspule in Pfeilrichtung in die hintere Fadenführung und um die Spulervorspannung führen
- Faden zwei- bis dreimal um die leere Spule wickeln
- Restfaden über den Fadenabschneider A ziehen und abschneiden




#### Passende Fadenablaufscheibe

Durchmesser der Fadenspule = Grösse der Fadenablaufscheibe. Es darf kein Spielraum zwischen der Ablaufscheibe und Fadenspule sein.




- Einschalthebel A gegen die Spule drücken
- Spuler läuft automatisch
- wenn die Spule gefüllt ist, stoppt der Spulvorgang
- Spule entfernen und
- Faden über den Fadenabschneider A ziehen und abschneiden




### Spulen während dem Nähen

- Schaumstoffteller auf den senkrechten Garnrollenhalter **B** stecken
- Fadenspule auf den senkrechten Garnrollenhalter stecken
- Faden in Pfeilrichtung durch Öse C und
- um die Spulervorspannung führen



Nächste Schritte zum Spulen wie oben beschrieben ausführen.






- Spule so einlegen, dass der Faden im Uhrzeigersinn A aufgespult ist
- Faden von rechts in den Schlitz hineinziehen







- Faden nach links unter die Feder ziehen und
- in T-förmigen Schlitz am Ende der Feder legen
- am Faden ziehen
- die Spule muss sich im Uhrzeigersinn drehen

# Spulenkapsel wechseln





- Nadel hochstellen
- Hauptschalter auf «0» stellen
- Klappdeckel öffnen
- Klappe der Spulenkapsel fassen
- Spulenkapsel entfernen






# Spulenkapsel einsetzen

Spulenkapsel an der Klappe halten Kapselfinger **A** der Spulenkapsel zeigt nach oben.

Spulenkapsel einsetzen bis sie einrastet




#### Unterfadenabschneider

- Faden über den Fadenabschneider B ziehen und abschneiden
- Klappdeckel schliessen



Der Unterfaden muss nicht heraufgeholt werden, da die Unterfadenmenge für den Nähbeginn ausreicht.

# Oberfaden einfädeln




- Hauptschalter auf «0» stellen
- Schaumstoffteller auf den Garnrollenhalter stecken
- Fadenspule so auf den Garnrollenhalter stecken, dass der Faden im Uhrzeigersinn abgewickelt wird
- passende Fadenablaufscheibe aufstecken





- Faden festhalten und in die hintere Fadenführung A führen
- Faden nach vorn durch den Schlitz in die Oberfadenspannung B führen



- Faden rechts der Fadenhebelabdeckung entlang nach unten um den Punkt
- Faden links der Fadenhebelabdeckung nach oben um Punkt D (Fadenhebel) führen
- Faden nach unten in Fadenführungen E und F legen
- Nadel einfädeln (siehe Seite 18)






# Passende Fadenablaufscheibe

Durchmesser der Fadenspule = Grösse der Fadenablaufscheibe. Es darf kein Spielraum zwischen der Ablaufscheibe und Fadenspule

# Nadel wechseln




## Nadel entfernen


- Nadel hochstellen
- Nähfuss tiefstellen oder entfernen (siehe Seite 12)
- Hauptschalter auf «0» stellen
- Befestigungsschraube lösen
- Nadel nach unten ziehen

## Nadel einsetzen

- Flache Seite des Kolbens nach hinten halten
- Nadel bis zum Anschlag nach oben schieben
- Befestigungsschraube festziehen

# Zwillingsnadel einfädeln





#### Ersten Faden einfädeln

- Hauptschalter auf «0» stellen
- Zwillingsnadel einsetzen
- Nadel und Nähfuss hochstellen
- Schaumstoffteller auf den liegenden Garnrollenhalter stecken
- Fadenspule C auf den liegenden Garnrollenhalter stecken
- passende Fadenablaufscheibe aufstecken
- Faden festhalten und in die hintere Fadenführung B führen
- Faden nach vorn durch den Schlitz und auf der **rechten** Seite der Fadenspannungsscheibe **A** vorbei führen
- Faden wie gewohnt bis zur Nadel führen und
- Faden von Hand in die **rechte** Nadel einfädeln

#### Zweiten Faden einfädeln


- Schaumstoffteller auf den senkrechten Garnrollenhalter stecken
- zweite Fadenspule **D** auf den senkrechten Garnrollenhalter stecken
- Faden festhalten und in die hintere Fadenführung **B** führen
- Faden nach vorn durch den Schlitz und auf der linken Seite der Fadenspannungsscheibe A vorbei führen
- Faden wie gewohnt bis zur Nadel führen und
- Faden von Hand in die linke Nadel einfädeln

Fäden **E** dürfen sich nicht miteinander verdrehen.



Beim Verwenden des senkrechten Garnrollenhalters immer einen Schaumstoffteller montieren.

# Drillingsnadel einfädeln




Es werden zwei Fadenspulen und eine aufgespulte Unterfadenspule benötigt.


- Drillingsnadel einsetzen
- eine Fadenspule 1 auf den liegenden Garnrollenhalter stecken
- Unterfadenspule 2 und die zweite Fadenspule 3, durch eine Fadenablaufscheibe abgetrennt, auf den senkrechten Garnrollenhalter stecken (beide Spulen müssen sich in der gleichen Richtung drehen)
- wie gewohnt einfädeln und
- dabei zwei Fäden links der Fadenspannungsscheibe A und einen Faden rechts vorbei führen
- Fäden wie gewohnt bis zur Nadel führen
- Faden von Hand in jede Nadel einfädeln



Mit der zusätzlichen Metall- und Seidenfadenöse (Sonderzubehör) wird der Fadenabzug der beiden übereinander liegenden Fadenspulen verbessert.

# Nadel einfädeln








Die Nadel durch einmaliges Drücken des Fussanlassers (1 Stich) in die obere Position bringen.

- Nadel hochstellen
- Nähfuss tiefstellen
- Hauptschalter auf «0» stellen
- Faden nach links hinten halten
- Hebel A nach unten drücken und halten
- Faden um den Haken B nach rechts vor die Nadel führen
- Faden von vorne in die Fadenführung C ziehen, bis er einhängt (Drahthäkchen)






- Hebel A loslassen
- Nadel ist eingefädelt
- Faden nach hinten ziehen und
- Faden unter den Nähfuss und über den Fadenabschneider am Kopfdeckel
   D ziehen, abschneiden


Faden löst sich bei Nähbeginn automatisch.

# Nähfusssohle wechseln




# Nähfusssohle entfernen

- Nadel und Nähfuss hochstellen
- Hauptschalter auf «0» stellen
- Knopf am Nähfussschaft drücken
- ► Nähfusssohle wird ausgeklinkt




# Nähfusssohle befestigen

- die Nähfusssohle unter den Schaft legen
- Querstift muss unter der Öffnung des Schaftes liegen



- Nähfusslifter-Hebel senken
- die Sohle klinkt ein

# Nähfuss wechseln




#### Nähfuss entfernen

- Nadel und Nähfuss hochstellen
- Hauptschalter auf «0» stellen




- Befestigungshebel nach oben drücken
- Nähfuss wegziehen



#### Nähfuss befestigen

- Nähfuss von unten in die Halterung einführen
- Befestigungshebel nach unten drücken

# **Stichplatte**



# Markierungen auf der Stichplatte

- die Stichplatte ist mit Längs-, Quer- und Diagonalmarkierungen in mm und inch versehen
- Markierungen sind hilfreich beim Nähen, z.B. zum genauen Absteppen
- Quermarkierungen sind hilfreich beim Nähen von Ecken, Knopflöchern usw.
- Diagonalmarkierungen sind hilfreich beim Quilten
- der Nadeleinstich ist bei Position «0» (= Nadelposition Mitte)
- die Längsbezeichnungen beziehen sich auf den Abstand von der Nadel bis zur Markierung
- die Massangaben sind nach rechts und nach links bezeichnet, bezogen auf die Nadelposition Mitte

# Stichplatte entfernen

- «Transporteur»-Taste drücken (siehe Seite 11)
- Transporteur wird versenkt
- Hauptschalter auf «0» stellen
- Nähfuss und Nadel entfernen
- Stichplatte hinten rechts A nach unten drücken, bis sie abkippt
- Stichplatte entfernen

## Stichplatte einsetzen

- Stichplatte über die Öffnung B legen
- nach unten drücken bis sie einrastet
- «Transporteur»-Taste drücken
- nach dem ersten Stich ist der Transporteur wieder in Normalstellung


# **Fadenspannung**

Die Oberfadenspannung wird im BERNINA-Werk optimal eingestellt und der Nähcomputer eingenäht. Dafür werden als Ober- und Unterfaden Metrosene-/Seralonfäden der Stärke 100/2 (Firma Mettler, Schweiz) eingesetzt.

Werden andere Näh- oder Stickfäden verwendet, können Abweichungen in der optimalen Fadenspannung entstehen. Deshalb ist es unter Umständen nötig, die Fadenspannung dem Nähgut und dem gewünschten Stichmuster anzupassen.


# Beispiel:

	Spannung	Nadel
Metallfaden	ca. 3	90
Monofilfaden	ca. 2-4	80



# Grundeinstellung

- die rote Markierung am Fadenspannungs-Verstellrad stimmt mit der Markierung A überein
- bei normalem Nähgut muss die Fadenspannung nicht verändert werden
- bei speziellem N\u00e4hgut kann die Fadenspannung mit dem Fadenspannungs-Verstellrad dem Material angepasst werden



## **Optimales Stichbild**

Die Fadenverknotung ist in der Mitte des Materials.

#### Zu hohe Oberfadenspannung

Der Unterfaden wird dadurch stärker in das Material gezogen.

Oberfadenspannung lösen = Fadenspannungs-Verstellrad auf 3-1 drehen

# Zu geringe Oberfadenspannung

Der Oberfaden wird dadurch stärker in das Material gezogen.

Oberfadenspannung erhöhen = Fadenspannungs-Verstellrad auf 5-10 drehen

# Nähfussdruck verstellen




Der Nähfussdruck wird mit dem Nähfussdruck-Verstellrad A an der linken Seite des Kopfdeckels eingestellt.

#### Nähfussdruck


Standard = 46

- die Grundeinstellung ist immer sichtbar
- für allgemeines Nähgut



# Nähfussdruck verstärken

- für feste Materialien, z.B. Jeansstoff
- Stoff wird besser transportiert




#### Nähfussdruck lösen

- für Tricotstoffe, lockere Strickstoffe
- Stoff verzieht sich nicht beim Nähen
- Nähfussdruck nur soweit lösen, dass der Stoff noch transportiert wird

# **Transporteur**

# Transporteur nähbereit/versenkt





- «Transporteur»-Taste A bündig mit Gehäuse.
- Transporteur ist n\u00e4hbereit
- «Transporteur»-Taste A gedrückt.
- ► Transporteur ist versenkt

Für Näharbeiten, die von Hand geführt werden (Stopfen, Freihandsticken, Freihandquilten).

# Transporteur und Stofftransport

Bei jedem Stich bewegt sich der Transporteur um einen Schritt. Die Schrittlänge hängt von der gewählten Stichlänge ab.

Bei sehr kurzer Stichlänge sind die Schritte sehr klein. Der Stoff gleitet nur langsam unter dem Nähfuss weg, auch bei maximaler Nähgeschwindigkeit, z.B. Knopflöcher und Raupennaht werden mit sehr kurzer Stichlänge genäht.



Nähgut gleichmässig gleiten lassen!





# **ACHTUNG!**

Ziehen, Schieben oder Zurückhalten des Stoffes kann zu Beschädigung von Nadel und Stichplatte führen.

Ziehen, Schieben oder Zurückhalten des Stoffes verursachen unregelmässige Stichfolgen.

# Wichtiges rund um Faden und Nadel

#### **Faden**

Der Faden wird entsprechend dem Verwendungszweck ausgewählt. Für ein perfektes Nähergebnis spielt die Qualität von Nadel, Faden und Material eine entscheidende Rolle. Es wird empfohlen, Markenqualität zu verwenden.

#### Baumwollfäden

- Baumwollfäden besitzen die Vorteile einer Naturfaser und eignen sich daher besonders zum Nähen von Baumwollstoffen
- wenn Baumwollfäden mercerisiert sind, erhalten sie einen leichten Glanz und verändern ihre Eigenschaften nicht beim Waschen

#### Polyesterfäden

- Polyesterfäden zeichnen sich durch hohe Reissfestigkeit aus und sind besonders lichtecht
- Polyesterfäden sind elastischer als Baumwollfäden und empfehlen sich dort, wo eine starke und dehnbare Naht erforderlich ist

#### Rayon-/Viscosefäden

- Rayon-/Viscosefäden besitzen die Vorteile einer Naturfaser und zeichnen sich durch einen hohen Glanz aus
- Rayon-/Viscosefäden eignen sich vor allem für Zierstiche und geben diesen einen schöneren Effekt

# Nadel, Faden und Material

# **ACHTUNG!**

Nadelzustand kontrollieren.

Als Richtlinie gilt: Nadel vor jedem neuen Nähprojekt auswechseln. Eine defekte Nadel schadet dem Nähprojekt und auch dem Nähcomputer.

Nadel und Faden müssen sorgfältig aufeinander abgestimmt werden.

Die richtige Nadelstärke hängt sowohl vom gewählten Faden als auch vom zu verarbeitenden Stoff ab. Das Stoffgewicht und die Stoffart bestimmen die Faden- und Nadelstärke sowie deren Spitzenform.

# Nadel, Faden



# Richtiges Nadel-Faden-Verhältnis

Der Faden legt sich beim Nähen schön in die lange Rille der Nadel, der Faden kann optimal vernäht werden.



#### Zu dünner Nähfaden oder zu dicke Nadel

Der Nähfaden hat zuviel Spiel in der langen Rille, es können Fehlstiche und Verletzungen des Fadens entstehen.



# Zu dicker Nähfaden oder zu dünne Nadel

Der Faden scheuert an den Kanten der langen Rille und kann sich verklemmen. Dadurch kann der Faden reissen.



# Richtlinien

Material und Faden Nadelstärke

leichte Materialien:

feiner Faden (Stopffaden, Stickfaden) 70-75


mittlere Materialien:

Nähfaden 80-90

schwere Materialien:

Nähfaden (Quiltfaden, Absteppfaden) 100, 110, 120

# 130/705 H-S/70



- 1 130 Schaftlänge
- 2 705 Flachkolben
- 3 H Hohlkehle
- 4 S Spitzenform (hier z.B. mittlere Kugelspitze)
- 5 70 Nadelstärke (Schaftdicke)


# Übersicht Nadeln

le Spitze, wenig gerundet  u alle Naturmaterialen und etik (Web- und Wirkwaren)  //Stretch //Stretch //Stretch //Strick-, Stretchmaterialien //Strick-, Stretchmaterialien //Stretch //Strick-, Stretchmaterialien //Str		grosses Öhr Nähprojekte mit Metallfäden  Cordonnet 130/705 H-N/80-100  kleine Kugelspitze, langes Öhr zum Absteppen mit dickem Faden  Schwertnadel (Hohlsaumnadel) 130/705 HO/100-120  breite Nadel (Flügel)  Hohlsäume
etik (Web- und Wirkwaren)  //Stretch //S H-S, H-SES, H-SUK/70-90  spitze  , Tricot, Strick-, Stretchmaterialien		Cordonnet 130/705 H-N/80-100  kleine Kugelspitze, langes Öhr  zum Absteppen mit dickem Faden  Schwertnadel (Hohlsaumnadel) 130/705 HO/100-120  breite Nadel (Flügel)
pitze  Tricot, Strick-, Stretchmaterialien  Tricot, H-LR/90-100  hneidespitze  der, Vinyl, Kunstleder, Plastik,		130/705 H-N/80-100  kleine Kugelspitze, langes Öhr  zum Absteppen mit dickem Faden  — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
, Tricot, Strick-, Stretchmaterialien  Tricot, Strick-, Stretchmaterialien  Tricot, Strick-, Stretchmaterialien  Tricot, Strick-, Stretchmaterialien		zum Absteppen mit dickem Faden  Schwertnadel (Hohlsaumnadel) 130/705 HO/100-120  breite Nadel (Flügel)
D5 H-LL, H-LR/90-100  hneidespitze  der, Vinyl, Kunstleder, Plastik,		Schwertnadel (Hohlsaumnadel) 130/705 HO/100-120  breite Nadel (Flügel)
hneidespitze der, Vinyl, Kunstleder, Plastik, - — — — —		130/705 HO/100-120  breite Nadel (Flügel)
der, Vinyl, Kunstleder, Plastik,		
	 	Hohlsäume
		<b>Zwillings-Hohlsaumnadel</b> 130/705 H-ZWI-HO/100
chlanke Spitze		
re Materialien wie Jeansstoff, uch, Arbeitskleidung		für spezielle Effekte der Hohlsaumstickerei
rex 15 H-M/60-90		<b>Zwillingsnadel</b> 130/705 H-ZWI/70-100
ders schlanke Spitze		Nadelabstand: 1.0/1.6/2.0/2.5/3.0/4.0
asermaterialien und Seide		Sichtsaum in elastischen Materialien; Biesen, Dekoratives Nähen
<b>ng</b> 5 H-Q/75-90		<b>Drillingsnadel</b> 130/705 H-DRI/80
ke Spitze		Nadelabstand: 3.0
und Abstepparbeiten		Sichtsaum in elastischen Materialien; Dekoratives Nähen
<b>n</b> \(\forall 70-90		
, 3		
	ng 15 H-Q/75-90 ke Spitze und Abstepparbeiten	ng 15 H-Q/75-90  ke Spitze  und Abstepparbeiten  n 1/70-90  s Öhr, leichte Kugelspitze  beiten auf allen Naturmaterialien

# Übersicht «Funktions»-Tasten Nähcomputer



# **Stichwahl**



# «Direktwahl»-Tasten


- mit den entsprechenden «Direktwahl»-Tasten das gewünschte Stichmuster wählen
- Stichmuster mit Nummer und Grundeinstellung von Stichlänge und Stichbreite werden im Display angezeigt

Mit der «Direktwahl»-Taste 0 wird Stichnummer 51 (Wäscheknopfloch) gewählt.

# Stichkategorien



«Home»-Taste drücken



- im Hauptmenü mit den «Navigations»-Tasten (siehe Seite 29) die gewünschte Stichkategorie wählen
- mit «OK»-Taste bestätigen

# Individuell anpassen



#### Stichbreite verändern

- linke Taste drücken
- der Stich wird schmaler
- rechte Taste drücken
- der Stich wird breiter
- Taste gedrückt halten
- schnelle Veränderung



#### Nadelposition verstellen

- linke Taste drücken
- die Nadel wird nach links verschoben
- rechte Taste drücken
- ► die Nadel wird nach rechts verschoben
- Taste gedrückt halten
- schnelle Veränderung



# Stichlänge verändern

- linke Taste drücken
- ► die Stichlänge wird kürzer
- rechte Taste drücken
- die Stichlänge wird länger
- Taste gedrückt halten
- schnelle Veränderung

# «Funktions»-Tasten Nähcomputer



# Übersicht «Funktions»-Tasten



# «Rückwärts»-Taste temporär:

- Taste drücken
- Rückwärtsnähen des Stiches solange die Taste gedrückt wird

# Anwendungen:

- Knopflochlänge programmieren
- Stopfprogrammlänge programmieren
- im Geradstich-Vernähprogramm Nr. 5 umschalten
- manuelles Vernähen (Nahtanfang/Nahtende)
- Vernähen im Quilters Vernähprogramm Nr. 1324

#### permanent:

- Taste im Stillstand drücken bis ein Piepston ertönt und
- auf dem Display erscheint das Symbol
- der Nähcomputer näht den angewählten Stich permanent rückwärts
- Rückwärtsnähen beenden: Taste im Stillstand drücken bis ein Piepston ertönt
- auf dem Display erlischt das Symbol



#### «Musterende/Musterwiederholung»-Taste

- Taste während des Nähens drücken
- der N\u00e4hcomputer stoppt am Ende des aktiven Einzelmusters oder des aktiven Musters in einer Kombination (im Speicher)
- Taste vor dem Nähen 1-9x drücken
- auf dem Display erscheint die Musterende-Anzeige mit der entsprechenden Zahl

Ein Einzelmuster oder eine Musterkombination wird der Zahl entsprechend oft genäht.



# «Start/Stopp»-Taste

- starten und anhalten des N\u00e4hcomputers bei Betrieb mit und ohne Fussanlasser
- starten und anhalten der BSR-Funktion wenn der BSR-Fuss montiert und angeschlossen ist



# Geschwindigkeitsregler

- mit dem Geschwindigkeitsregler kann die N\u00e4hgeschwindigkeit stufenlos eingestellt werden
- beim Spulen des Unterfadens kann bei Stillstand des Nähcomputers, die Geschwindigkeit des Spulers reguliert werden



# «Home»-Taste

- Taste drücken
- das Hauptdisplay wird geöffnet



## «Zurück»-Taste

eine Seite zurückblättern

#### Ausnahmen:

- Dekorstiche
- Alphabete



# «Navigations»-Tasten links/rechts/unten/oben

In den verschiedenen Menüs etwas auswählen.

- Tasten gedrückt halten = durch das Menü scrollen
- mit den Tasten links/rechts/unten/oben durch die Stichmuster scrollen



#### «OK»-Taste

Auswahl bestätigen.



#### «Nadelstopp»-Taste

In der Grundeinstellung zeigt der Pfeil nach oben.

- Taste drücken
- die Nadel wird hoch oder tief gestellt
- Taste lang drücken:
- die Nadel wird tief gestellt
- der Pfeil im Display zeigt nach unten
- der N\u00e4hcomputer stoppt mit Nadelposition unten
- Taste erneut lang drücken:
- die Nadel wird hoch gestellt
- der Pfeil im Display zeigt nach oben
- der N\u00e4hcomputer stoppt mit Nadelposition oben



#### «Vernähfunktions»-Taste (3 Vernähstiche)

- Taste vor Nähbeginn drücken
- Einzelmuster oder eine Musterkombination wird am Anfang vernäht
- Taste während des Nähens eines Einzelmusters drücken
- ► Einzelmuster wird am Ende vernäht
- der Nähcomputer hält an
- Taste w\u00e4hrend des N\u00e4hens einer Musterkombination dr\u00fccken
- die Musterkombination wird am Ende vernäht
- der Nähcomputer hält an



# Nadelstopp-Position oben und «Rückwärts»-Taste



Wird bei programmierter Nadelstopp-Position oben während dem Nähen oder nach dem Anhalten die «Rückwärts»-Taste gedrückt (z.B. Zickzack), näht der Nähcomputer noch 1 Stich vorwärts bevor auf Rückwärtsnähen umgeschaltet wird.



#### Nadelstopp-Position unten und «Rückwärts»-Taste



Wird bei programmierter Nadelstopp-Position unten nach dem Anhalten die «Rückwärts»-Taste gedrückt (z.B. Zickzack), schaltet der Nähcomputer sofort auf Rückwärtsnähen um.



#### «Spiegelbild»-Taste (links/rechts)

- Taste drücken
- das gewählte Stichmuster wird gespiegelt genäht



#### «Musteranfang»-Taste

- Taste drücken
- das gewählte Stichmuster oder Programm wird wieder auf Musteranfang gestellt



#### «Balance»-Taste

Vor- und Rückwärtsstiche ausgleichen.



#### «BSR»-Taste


Bei angeschlossenem BSR-Nähfuss wird durch Drücken der Taste der BSR-Modus 1 oder 2 angewählt.



#### «clr»-Taste

- Taste kurz drücken
- die temporären Näheinstellungen des aktiven Stichmusters werden in den Grundzustand zurückgestellt
- zugeschaltete Funktionen werden gelöscht
- Taste drücken bis ein Piepston ertönt
- die gespeicherten N\u00e4heinstellungen des aktiven Stichmusters werden in den Grundzustand zur\u00fcckgestellt
- zugeschaltete Funktionen werden gelöscht Ausnahmen:
- Nadelstopp unten/oben

# Übersicht Display



- 1 «MEM»-Anzeige für gespeicherte Stichmuster
- 2 Stichmuster: graphisch und numerisch
- 3 Raupennaht: dichter, kurzer Zickzack
- 4 Stichlänge: Grundeinstellung
- 5 Stichlänge: effektiver Wert
- 6 BSR: zeigt den BSR-Modus 1 oder 2 an
- 7 Stichbreite: Grundeinstellung
- 8 Nadelposition: 11 Möglichkeiten
- 9 Stichbreite: effektiver Wert
- 10 Nadelstopp unten/oben: stoppt standardmässig oben/ im BSR-Modus 1 unten, im BSR-Modus 2 oben
- **11** Servicesymbol: sichtbar wenn der Nähcomputer für einen Service in ein BERNINA-Fachgeschäft gebracht werden muss
- 12 Reinigungssymbol: sichtbar wenn der N\u00e4hcomputer gereinigt/ge\u00f6lt werden muss
- 13 Nähfussdruck: zeigt den Nähfussdruck während des Verstellens an
- 14 Nähfussdruck: Grundeinstellung
- 15 Transporteursymbol: Anzeige, ob der Transporteur versenkt ist oder nicht
- **16** Pfeil- und Nähfusssymbol: erscheinen wenn der Nähfuss oben ist und der Nähcomputer gestartet wird
- 17 Musteranfang/-ende/-wiederholung
- 18 Rückwärtsnähen permanent
- 19 Spiegeln: links/rechts
- 20 Vernähfunktion
- 21 Nähfussanzeige: zeigt passenden Nähfuss zum gewählten Stichmuster an




- «Home»-Taste drücken
- A Anzeige gewähltes Menü
- **B** Nutzstiche
- **C** Dekorstiche
- **)** Alphabete
- E Knopflöcher
- Kombinationsmodus
- G Setup-Programm
- **H** Tutorial
- I Nähberater
- mit den «Navigations»-Tasten das gewünschte Menü wählen
- mit «OK»-Taste bestätigen

# Untermenü z.B. Nutzstiche



- «Home»-Taste drücken
- mit den «Navigations»-Tasten «Nutzstiche» wählen
- mit «OK»-Taste bestätigen
- mit den «Navigations»-Tasten das gewünschtes Stichmuster wählen
- mit «OK»-Taste bestätigen




# Systemeinstellungen

# **Setup-Programm**



- «Home»-Taste drücken
- mit den «Navigations»-Tasten «Setup-Programm»-Feld wählenmit «OK»-Taste bestätigen



# Übersicht «Setup»-Display

- 1 Displayeinstellungen
- 2 Information
- 3 Nähcomputer ölen
- 4 Grundeinstellung
- 5 Beeper für BSR



# Helligkeit und Kontrast

- mit den «Navigations»-Tasten unten/oben das gewünschte Feld wählen
- «OK»-Taste drücken
- mit den «Navigations»-Tasten links/rechts die Helligkeit oder den Kontrast verändern



#### Softwareversion

Die aktuelle Softwareversion des Nähcomputers ist sichtbar.




#### Nähcomputer ölen

- das Symbol wird angezeigt, wenn der N\u00e4hcomputer 360'000 Stiche erreicht hat
- mit den «Navigations»-Tasten das «?»-Feld wählen
- «OK»-Taste drücken
- eine Animation zeigt, wie der Nähcomputer geölt werden muss
- nach dem Ölen mit den «Navigations»-Tasten das «Ölen»-Feld wählen
- «OK»-Taste drücken
- der Zähler unter dem «Ölen»-Feld wird auf 0 gestellt



# Grundeinstellung

- «OK»-Taste drücken
- alle Näheinstellungen werden in den Grundzustand zurückgestellt



# Beeper für BSR

- linkes Feld wählen
- mit «OK»-Taste bestätigen
- ► Beeper ist eingeschaltet
- rechtes Feld wählen
- mit «OK»-Taste bestätigen
- Beeper ist ausgeschaltet

# **Tutorial**



- «Home»-Taste drücken
- mit den «Navigations»-Tasten «Tutorial»-Feld wählen
- 1 Nähcomputer ölen
- mit «OK»-Taste bestätigen






Eine Animation zeigt, wie der Nähcomputer gereinigt und geölt werden muss.

- «Zurück»-Taste zweimal drücken
- das Hauptdisplay erscheint

Der Nähberater gibt Informationen und Entscheidungshilfen zu Näharbeiten. Nach der Anwahl des Stoffes und der gewünschten Nähtechnik werden Vorschläge zum geeigneten Stichmuster, Nähfuss, Nähfussdruck und der Fadenspannung angezeigt.



- «Home»-Taste drücken
- mit den «Navigations»-Tasten «Nähberater» wählen
- mit «OK»-Taste bestätigen
- mit den «Navigations»-Tasten ein Material wählen
- mit «OK»-Taste bestätigen




#### Materialien

- 1 Leicht gewobene Stoffe
- 2 Mittelschwer gewobene Stoffe
- 3 Schwer gewobene Stoffe
- 4 Leichte Strickwaren
- 5 Mittelschwere Strickwaren
- 6 Schwere Strickwaren
- 7 Leder/Vinyl




- mit «OK»-Taste bestätigen
- ► Empfehlungen werden angezeigt



# Nähtechniken

- A Nähte
- **B** Versäubern
- **C** Blindsaum
- **D** Knopfloch
- E Reissverschluss
- F Zierstich
- G Freihandnähen
- H Applikationen



# **Empfehlungen**

- 1 Stichmusternummer
- 2 Nähfuss
- 3 Nähfussdruck
- 4 Fadenspannung


# **Balance**

### **Nutz-/Dekorstiche**

Der Nähcomputer wird getestet und optimal eingestellt, bevor er das BERNINA-Werk verlässt. Unterschiedliche Materialien, Fäden und Einlagen können die programmierten Stichmuster so beeinflussen, dass diese nicht korrekt ausgenäht werden. Mit der elektronischen Balance können diese Abweichungen korrigiert und damit die Stichmuster optimal an das zu verarbeitende Material angepasst werden.



«Balance»-Taste drücken



# Nutz-/Dekorstiche korrigieren

- linke «Navigations»-Taste drücken
- das Stichmuster wird auseinandergezogen A (max. 20 Schritte)
- rechte «Navigations»-Taste drücken
- ► das Stichmuster wird zusammengeschoben **B** (max. 20 Schritte)
- «Balance»- oder «Zurück»-Taste drücken
- Balance-Display wird geschlossen
- Änderungen sind gespeichert
- «clr»-Taste drücken
- ► Balance wird in Grundeinstellung zurückgestellt

# Übersicht Nutzstiche



#### Geradstich

Für nicht elastische Materialien; alle Geradsticharbeiten, wie z.B. zusammennähen, absteppen, Reissverschluss einnähen



#### Kräuselstich

Für die meisten Materialien; Gummifaden einziehen, Fugennaht = Stoffkanten aneinanderstossend, Dekornähte



#### Zickzack

Zickzackarbeiten wie Stoffkanten versäubern, Gummiband und Spitzen annähen



#### Stretch-Overlock

Für mittelschwere Maschenware, Frotteestoffe und feste Gewebe; Overlocknaht, flache Verbindungsnaht



#### Vari-Overlock

Für feine Jerseys; elastische Overlocknaht und Abschluss sowie elastischer Saum



#### **Tricotstich**

Für alle Tricotmaterialien; Sichtsaum, Sichtnaht in Wäsche, Pullis, Tricot flicken



#### **Bogennaht**

Für die meisten Materialien; Stopfen mit Bogennaht, Stoff flicken, Stoffkanten verstärken usw.



#### Universalstich

Für festere Materialien wie Filz, Leder; flache Verbindungsnaht, Sichtsaum, Gummiband annähen, Ziernaht



# Vernähprogramm

Für alle Materialien; Nahtanfang und Nahtende mit Geradstichen vernähen



### Genähter Zickzack

Stoffkanten versäubern und verstärken, Gummiband aufnähen, Ziernaht



### **Dreifach-Geradstich**

Für strapazierfähige Nähte in festen Materialien; Sichtsaum und Sichtnaht



### Lycrastich

Für Lycramaterialien; für flache Verbindungsnaht, Sichtsaum, Nachnähen von Nähten in Miederwaren



#### **Dreifach-Zickzack**

Für strapazierfähige Nähte in festen Materialien, Sichtsaum und Sichtnaht



#### Stretchstich

Für hochelastische Materialien; offene Naht für Sportbekleidung



# Wabenstich

Für alle Tricotmaterialien sowie glatte Materialien; Sichtnaht für Wäsche, Bekleidung, Tischdecken, Flicken usw.



# Verstärkter Overlock

Für mittelschwere Maschenware und Frottee; Overlocknaht, flache Verbindungsnaht



#### Blindstich

Für die meisten Materialien; Blindsaum, Muschelsaum-Effekt in weichen Jersey und feinen Materialien, Ziernaht



### Strick-Overlock

Für Strickmaterialien, hand- und maschinengestrickte Teile; Overlocknaht = Nähen und Versäubern in einem Arbeitsgang



### **Doppel-Overlock**

Für Strickstoffe aller Art; Overlocknaht = Nähen und Versäubern in einem Arbeitsgang



### **Einfaches Stopfprogramm**

Automatisches Stopfen feiner bis mittlerer Materialien



### Super-Stretchstich

Für hochelastische Materialien; offene Naht für Bekleidung



### Heftstich

Zum Heften von Nähten, Säumen, Quilts usw.

# Stichmuster Anwahl



# **Durch Menüwahl**


■ «Home»-Taste drücken



- mit den «Navigations»-Tasten die gewünschte Hauptkategorie 1-4 wählen
- 1 Nutzstiche
- 2 Dekorstiche
- 3 Alphabete
- 4 Knopflöcher
- mit «OK»-Taste bestätigen
- die verfügbaren Stichmuster werden angezeigt

Alle weiteren Stichmuster lassen sich durch Scrollen mit den «Navigations»-Tasten wählen.

- gewünschte Stichnummer mit den «Navigations»-Tasten wählen
- mit «OK»-Taste bestätigen



0

clr

**BSR** 

#### **Durch Stichnummer**

- mit den «Direktwahl»-Tasten die gewünschte Stichnummer wählen
- Stichnummer und Grundeinstellung von Stichlänge und Stichbreite werden im Bildschirm angezeigt

Mit der «Direktwahl»-Taste 0 wird Stichnummer 51 (Wäscheknopfloch) gewählt.

# Persönlicher Speicher temporär

#### Stichmuster individuell anpassen

Je nach Material und Anwendungszweck kann ein Stichmuster individuell verändert werden. Die hier beschriebenen Anpassungen sind für alle Nutz- und viele Dekorstiche anwendbar.

Jede veränderte Stichlänge und Stichbreite wird automatisch gespeichert.

### Beispiel:

- nähen mit einem veränderten Stich (z.B. Zickzack)
- einen anderen Stich (z.B. den Geradstich) wählen und nähen
- beim Zurückholen des individuell veränderten Zickzacks bleiben die Veränderungen erhalten

### Grundeinstellung zurückholen

Einzelne Stiche können manuell zurückgestellt werden.

- «clr»-Taste drücken oder
- Nähcomputer ausschalten
- alle Veränderungen werden bei allen Stichen gelöscht

#### Anwendung:

- für alle Sticharten
- besonders nützlich bei sich abwechselnden Anwendungen



Der persönliche Speicher ist unbegrenzt. Er kann beliebig viele Stichveränderungen enthalten (Stichlänge, Stichbreite, Nadelposition, Spiegelfunktion und Balance).

# Persönlicher Speicher fest

Die vom BERNINA-Werk programmierten Grundwerte können verändert und abgespeichert werden und bleiben auch erhalten, wenn der Nähcomputer ausgeschaltet wird. Die ursprünglichen Grundwerte sind immer sichtbar.

#### Grundwerte ändern

- Stichmuster wählen (z.B. Zickzack)
- Stichbreite und Stichlänge verändern
- «OK»-Taste drücken
- die Veränderungen sind gespeichert

# Veränderungen löschen

- «clr»-Taste lang drücken oder
- «Home»-Taste drücken
- mit den «Navigations»-Tasten «Setup-Programm»-Feld wählen
- mit «OK»-Taste bestätigen
- mit den «Navigations»-Tasten «löschen»-Feld wählen
- mit «OK»-Taste bestätigen
- «Fabrikeinstellungs»-Feld ist angewählt
- mit «OK»-Taste bestätigen
- b die veränderten Stichmuster sind wieder im Grundzustand

# Anwendungsbeispiele

# Geradstich



### Rücktransportfuss/-sohle Nr. 1

### Geradstich Nr. 1

Nach dem Einschalten des Nähcomputers erscheint immer der Geradstich.

# **Anwendung**

Für alle Materialien geeignet.



### Stichlänge dem Nähgut anpassen

Z. B. für Jeansstoffe lange Stiche (ca. 3-4 mm), für feine Stoffe kurze Stiche (ca. 2-2.5 mm).

# Stichlänge dem Faden anpassen

Z. B. beim Absteppen mit Cordonnet lange Stiche (ca. 3-5 mm).

### Nadelstopp unten aktivieren

Kein Verschieben des Nähgutes beim Nachfassen oder Drehen.

# **Dreifach-Geradstich**



# Rücktransportfuss/-sohle Nr. 1

# Dreifach-Geradstich Nr. 6

### Offene Naht

Strapazierfähige Naht für harte und dichte Materialien wie Jeansstoff und Cordsamt.



# Bei harten oder sehr dicht gewobenen Materialien

Jeansnadel und Jeansnähfuss Nr. 8 erleichtern das Nähen von Jeansstoff oder Segeltuch.

# **Dekoratives Absteppen**

Stichlänge vergrössern und den Dreifach-Geradstich für dekorative Abstepparbeiten benützen.

≶



Rücktransportfuss/-sohle Nr. 1

Dreifach-Zickzack Nr. 7


In festen Materialien, besonders für Jeansstoff, Liegestuhlbezüge, Markisen.



Säume an oft zu waschenden Gegenständen. Saumkanten zuerst versäubern. Bei sehr harten Materialien Jeansnadel verwenden.

# Reissverschluss





#### Reissverschlussfuss/-sohle Nr. 4


#### Geradstich Nr. 1

#### Vorbereitung

- Naht bis zum Reissverschlussbeginn nähen
- Vernähstiche nähen
- Reissverschlussstrecke mit langen Stichen schliessen
- Nahtzugaben versäubern
- Naht auseinanderbügeln
- Reissverschlussstrecke öffnen
- Reissverschluss einheften
- Reissverschluss so unter den Stoff heften, dass die Stoffkanten über der Mitte des Reissverschlusses aneinanderstossen

#### Reissverschluss einnähen

- Reissverschluss einige Zentimeter öffnen
- Nadelposition nach rechts verschieben
- links oben mit Nähen beginnen
- Nähfuss so führen, dass die Nadel der Reissverschluss-Zahnreihe entlang einsticht
- vor dem Reissverschlussschlitten anhalten mit Nadelposition unten
- Nähfuss hochstellen
- Reissverschluss wieder schliessen
- Nähfuss tiefstellen
- weiternähen, vor dem Schlitzende anhalten mit Nadelposition unten
- Nähfuss hochstellen
- Nähgut drehen
- Nähfuss tiefstellen
- bis auf die andere Seite des Reissverschlusses n\u00e4hen, anhalten mit Nadelposition unten
- Nähfuss hochstellen
- Nähgut wieder drehen
- Nähfuss tiefstellen
- zweite Seite von unten nach oben nähen



# Variante: Reissverschluss beidseitig von unten nach oben einnähen Geeignet für alle Stoffe mit Flor (z.B. Samt).

- Reissverschluss wie oben beschrieben vorbereiten
- in der Nahtmitte am Reissverschlussende mit Nähen beginnen
- schräg zur Reissverschluss-Zahnreihe nähen
- erste Seite 1 von unten nach oben nähen
- Nadelposition nach links verschieben
- zweite Seite 2 genau gleich von unten nach oben nähen



# Neben dem Reissverschluss-Schlitten kann nicht genäht werden

- bis ca. 5 cm vor den Reissverschlussschlitten n\u00e4hen
- Nadel tiefstellen, Nähfuss hochstellen, Reissverschluss öffnen, Nähfuss tiefstellen, fertig nähen (Kniehebel verwenden)

#### Transport beim Nähanfang


- Fäden am Nähanfang gut festhalten = evtl. Nähgut daran leicht nach hinten ziehen (nur wenige Stiche) oder
- zuerst ca. 1-2 cm rückwärtsnähen, danach wie gewohnt weiternähen


Reissverschlussband oder Stoff sind dicht gewoben oder hart Nadel der Stärke 90-100 verwenden = gleichmässiges Stichbild.

# Stopfen manuell



















Stopffuss Nr. 9 \*/\*\*

### Geradstich Nr. 1

#### Löcher oder dünne Stellen

«Ersetzen» der Längs- und Querfäden in jedem Material.

### Vorbereitung

- Transporteur versenken
- Anschiebetisch montieren
- Nähgut und evtl. Einlage in den Stopfrahmen (Sonderzubehör) spannen
- die Stopfstelle bleibt gleichmässig gespannt und kann sich nicht verziehen

#### Nähen

- von links nach rechts arbeiten und das Nähgut ohne festen Druck gleichmässig von Hand führen
- runde Richtungswechsel oben und unten. Bei spitzen Wendungen besteht die Gefahr von Löchern und Fadenreissen
- unregelmässig lange Ränder nähen. Der Faden verteilt sich besser im Gewebe

# Spannfäden über das Loch arbeiten

- erste Spannfäden nicht zu dicht nähen und über die beschädigte Stelle hinausnähen
- unregelmässig lange Ränder nähen
- Nähgut um 90° drehen

#### 2 Überdecken der ersten Spannfäden

- erste Spannfäden nicht zu dicht nähen
- Nähgut um 180° drehen

# Loch fertig stopfen

nochmals eine lockere Reihe nähen



# **Unschönes Stichbild**

- liegt der Faden obenauf, Nähgut langsamer führen
- bilden sich Knötchen auf der Rückseite des Stoffes, Nähgut schneller führen

### **Fadenreissen**

Nähgut regelmässiger führen.

# Stopfen automatisch



### Rücktransportfuss/-sohle Nr. 1 Knopflochschlittenfuss Nr. 3A

# Stopfprogramm Nr. 22

#### Schnelles Stopfen von dünnen Stellen oder Rissen

Ersetzen der Längsfäden in allen Materialien.

#### Vorbereitung

- feine Materialien in den Stopfrahmen (Sonderzubehör) spannen
- die Stopfstelle bleibt gleichmässig gespannt und kann sich nicht verziehen

### Stopfen mit Rücktransportfuss/-sohle Nr. 1

- Nadel links oberhalb der schadhaften Stelle einstechen
- erste Länge nähen
- Nähcomputer anhalten
- «Rückwärts»-Taste drücken
- Länge ist programmiert
- Stopfprogramm fertig n\u00e4hen
- Nähcomputer hält automatisch an
- «clr»-Taste drücken
- Programmierung wird gelöscht

### Stopfen mit Knopflochschlittenfuss Nr. 3A

- bei Rissen und schadhaften Stellen
- Stopflänge max. 3 cm
- Arbeitsweise wie mit Rücktransportfuss/-sohle Nr. 1




### Rissverstärkung

Feines Material unterlegen oder feinen Aufklebestoff unterkleben.

### Stopffläche ist schräg «verzogen»

Korrektur über die Balance (mehr über die Balance-Funktion auf Seite **36**).

# Zickzack



- A Zickzack mit veränderter Stichbreite
- B Zickzack mit veränderter Stichlänge
- C Stoffkanten versäubern mit Zickzack

### Rücktransportfuss/-sohle Nr. 1

### Zickzack Nr. 2

- für alle Materialien
- zum Stoffkanten versäubern
- für elastische Nähte
- für dekorative Arbeiten

#### Stoffkanten versäubern

- Stoffkante in der Mitte des Nähfusses führen
- Stichbreite nicht zu breit wählen
- Stichlänge nicht zu lang wählen
- Nadel sticht auf der einen Seite ins Nähgut, auf der anderen Seite ins Leere
- Stoffkante muss flach liegen und sich nicht einrollen
- für feines Nähgut Stopffaden verwenden

#### Raupennaht

- dichter, kurzer Zickzack (Stichlänge 0.5-0.7 mm)
- Raupennaht für Applikationen, zum Sticken usw.

# **Doppel-Overlock**



Rücktransportfuss/-sohle Nr. 1

Doppel-Overlock Nr. 10

# **Geschlossene Naht**

Doppeloverlocknaht für lockere Maschenware und für Quernähte in Strickstoffen.



# Maschenware

- neue Jerseynadel verwenden, um feine Maschen nicht zu beschädigen
- wenn nötig den Nähfussdruck lösen

# Nähen von elastischen Materialien

Wenn nötig eine Stretchnadel (130/705 H-S) verwenden.

# Kanten absteppen

Blindstichfuss/-sohle Nr. 5 Rücktransportfuss/-sohle Nr. 1 Schmalkantfuss Nr. 10 \*/\*\*

#### Geradstich Nr. 1



### Schmal absteppen

### Aussenkanten

- Kante links an die Führung des Blindstichfusses/-sohle legen
- Nadelposition links im gewünschten Abstand zur Kante wählen



### Saumkanten

- Kante (innere, obere Saumkante) rechts an die Führung des Blindstichfusses/-sohle legen
- Nadelposition ganz rechts wählen, um auf der oberen Saumkante zu nähen



#### Blindstichfuss/-sohle Nr. 5

Nadelpositionen links oder ganz rechts.

# Rücktransportfuss/-sohle Nr. 1 und Schmalkantfuss Nr. 10 (Sonderzubehör)

Alle Nadelpositionen möglich.



# Breit absteppen


# Materialführung

Nähfuss als Führung:

Kante dem Nähfuss entlang führen

# Stichplatte als Führung:

 Kante den Markierungen auf der Stichplatte entlang führen (1 bis 2.5 cm)




# Kantenlineal als Führung:

- Schraube hinten am Nähfuss lösen
- Kantenlineal durch das Loch im N\u00e4hfuss stecken
- gewünschte Breite bestimmen
- Schraube festziehen
- Kante dem Kantenlineal entlang führen

#### Nähfussschaft/-sohle

- Kantenlineal durch das Loch im Nähfussschaft stecken
- gewünschte Breite bestimmen
- Kante dem Kantenlineal entlang führen

Zum Nähen von parallelen, breiten Abstepplinien, Kantenlineal einer genähten Linie entlang führen.



### Blindstichfuss/-sohle Nr. 5

#### Blindstich Nr. 9

Für «unsichtbare» Säume in mittelschweren bis schweren Materialien aus Baumwolle, Wolle, Mischfasern.

### Vorbereitung

- Saumkante versäubern
- Saum falten und heften, bzw. stecken



Vorderseite des Materials

- Nähgut so falten, dass die versäuberte Saumkante auf der rechten Seite liegt
- unter den Nähfuss legen und
- gefaltete Saumkante gegen das Führungsblech des Nähfusses schieben

#### Nähen

- bei der Blindstichsohle kann die seitliche Position des Führungsblechs durch Drehen der Schraube auf der rechten Seite eingestellt werden
- die Nadel soll die Bruchkante nur anstechen, wie beim N\u00e4hen von Hand
- nach ca. 10 cm den Blindsaum auf beiden Stoffseiten nochmals kontrollieren, evtl. Stichbreite anpassen



# Feineinstellung der Stichbreite

Bruchkante regelmässig dem Führungsblech des Fusses entlang führen = Einstiche sind gleichmässig tief.

Nähprobe machen und je nach Stoffdicke die Stichbreite korrigieren, damit die Kante wirklich nur angestochen wird.

# Saum sichtbar



# Rücktransportfuss/-sohle Nr. 1

# Tricotstich Nr. 14

Für sichtbare, elastische Säume in Tricot aus Baumwolle, Wolle, Synthetik und Mischfasern.

#### Vorbereitung

- Saum bügeln, evtl. heften
- Nähfussdruck evtl. lösen

#### Nähen

- Saum in der gewünschten Tiefe auf der Vorderseite nähen
- restlichen Stoff auf der Rückseite wegschneiden

# Vernähprogramm



#### Geradstichfuss/-sohle Nr. 1

# Vernähprogramm Nr. 5

- für alle Materialien
- Nahtanfang und Nahtende vernähen

### Nähen von langen Nähten mit Geradstich

Gleichmässiges Vernähen durch definierte Stichanzahl.

# Nähbeginn

- Fussanlasser drücken
- der Nähcomputer vernäht automatisch bei Nähbeginn (5 Stiche vorwärts, 5 Stiche zurück)
- Naht mit Geradstich in gewünschter Länge nähen



#### Nähende

- «Rückwärts»-Taste drücken
- der N\u00e4hcomputer vern\u00e4ht automatisch (5 Stiche zur\u00fcck, 5 Stiche vorw\u00e4rts)
- ► der Nähcomputer stoppt automatisch am Ende des Vernähprogramms

# **Heftstich**



#### Stopffuss Nr. 9 \*/\*\*

# Heftstich Nr. 30

- für Arbeiten, bei denen eine sehr grosse Stichlänge gewünscht wird
- Nähte, Säume, Quilts usw. heften
- temporäres Zusammennähen
- einfach zu entfernen

# Vorbereitung

- Transporteur versenken
- Stofflagen mit Stecknadeln quer zur Heftrichtung zusammenstecken
- verhindert ein Verschieben der Stofflagen

# Heften

- Stoff unter den Nähfuss legen
- Fäden festhalten und einen Stich nähen
- Nähgut um die gewünschte Stichlänge nach hinten ziehen
- Stich nähen
- Vorgang wiederholen




# Faden vernähen/fixieren

Transporteur versenken, am Anfang und am Ende 3-4 Heftstiche an Ort nähen.

#### Faden

Zum Heften einen feinen Stopffaden verwenden; er lässt sich besser entfernen.



# Rücktransportfuss/-sohle Nr. 1

# Stretch-Overlock Nr. 13

Ideal für flauschige oder dicke Materialien wie Frottee, Filz, Leder usw.

#### Nähen

- Stoffkanten aufeinander legen
- Stretch-Overlock der Stoffkante entlang nähen
- Stich muss rechts über die obere Stoffkante in den unteren Stoff stechen
- sehr flache, beständige Naht


# Stofflagen ausgleichen






Der Transporteur kann nur normal arbeiten, wenn der Nähfuss waagrecht aufliegt.

Wenn der Nähfuss an einer dicken Nahtstelle «schräg» steht, kann der Transporteur nicht in den Stoff greifen. Das Nähgut staut.






Zum Ausgleichen der Nahthöhe je nach Bedarf ein, zwei oder drei Plättchen des Höhenausgleiches hinter die Nadel unter den Nähfuss legen.

Zum Ausgleichen der Nahthöhe vor dem Nähfuss ein, zwei oder drei Plättchen des Höhenausgleiches unter den Nähfuss bis dicht an die Nadel legen. Nähen bis der ganze Nähfuss die dicke Nahtstelle passiert hat, die Plättchen entfernen.




Nadelstopp unten.

# Ecken nähen



Durch die Breite des Stichloches liegen die äusseren Transporteurreihen ziemlich weit auseinander.



Beim Ecken nähen wird das Nähgut weniger transportiert, weil nur ein Teil des Nähgutes auf dem Transporteur liegt.

Seitlich ein, zwei oder drei Plättchen des Höhenausgleiches auf der rechten Seite des Nähfusses bis dicht an die Nähgutkante legen.

der Stoff wird gleichmässig transportiert



Nadelstopp unten.

# Übersicht Knopfloch



#### Wäscheknopfloch

Für leichte bis mittelschwere Materialien; Blusen, Kleider, Bettwäsche usw.



# Geradstich-Knopfloch

Programm zum Vorsteppen von Knopflöchern, für Tascheneingriffe, zum Verstärken der Knopflöcher, speziell für Knopflöcher in Leder oder Kunstleder



### Wäscheknopfloch schmal

Für leichte bis mittelschwere Materialien; Blusen, Kleider, Kinder- und Babykleider, Bastelarbeiten



### Knopfannähprogramm

Knöpfe mit 2 und 4 Löchern annähen



### Stretchknopfloch

Für alle hochelastischen Jerseymaterialien aus Baumwolle, Wolle, Seide und Synthetikfasern



#### Öse mit kleinem Zickzack \*

Als Öffnung für Kordeln und schmale Bänder, für dekorative Arbeiten



#### Rundknopfloch

Für mittelschwere bis schwere Materialien; Kleider, Jacken, Mäntel, Regenbekleidung



#### Öse mit Geradstich

Als Öffnung für Kordeln und schmale Bänder, für dekorative Arbeiten



#### Augenknopfloch

Für schwerere, nicht elastische Materialien; Jacken, Mäntel, Freizeitbekleidung



# Heirloom-Knopfloch


Für leichte bis mittelschwere gewobene Materialien; Blusen, Kleider, Freizeitbekleidung, Bettwäsche

# **Knopfloch - Wichtige Hinweise**

Knopflöcher sind praktische Verschlüsse, welche auch zu dekorativen Zwecken verwendet werden können.




- «Home»-Taste drücken
- mit den «Navigations»-Tasten «Knopfloch» wählen
- mit «OK»-Taste bestätigen oder
- mit den «Direktwahl»-Tasten gewünschtes Knopfloch wählen




Auf dem Display erscheint:

- 1 Knopflochnummer
- 2 Knopflochsymbol
- 3 Nähfussanzeige



Bei Nähbeginn wird an Stelle der Nähfussanzeige die Knopflochsequenz angezeigt, die genäht wird.





#### Fadenspannung der Knopflöcher

- Unterfaden in den Kapselfinger A einfädeln
- stärkere Fadenspannung unten
- dadurch wird die Knopflochraupe auf der oberen Stoffseite leicht gewölbt



Eine zusätzliche Garneinlage verstärkt und verschönert das Knopfloch (siehe Seite 54).






# Manuelle Knopflöcher bezeichnen

- Knopflochlängen am jeweils gewünschten Ort bezeichnen
- Knopflochfuss/-sohle Nr. 3 \*/\*\* verwenden

### Automatische Knopflöcher bezeichnen

- ein Knopfloch in der ganzen Länge bezeichnen
- nach dem Nähen des ersten Knopfloches ist die Länge programmiert
- für alle weiteren Knopflöcher nur den Anfangspunkt bezeichnen
- automatischer Knopflochschlittenfuss Nr. 3A verwenden



- nur die Raupenlänge markieren
- die Länge des Auges wird zusätzlich genäht
- nach dem Nähen des ersten Knopfloches ist die Länge programmiert
- für alle weiteren Knopflöcher nur den Anfangspunkt bezeichnen
- automatischer Knopflochschlittenfuss Nr. 3A verwenden

# Nähprobe

- Probeknopfloch immer auf einem Stück des Originalstoffes nähen und
- gleiche Einlage verwenden
- gleiche Knopflochart wählen
- Knopfloch in der gleichen Stoffrichtung nähen (Längs- oder Querrichtung)
- Knopfloch aufschneiden
- Knopf durch das Knopfloch schieben
- wenn nötig, Länge des Knopfloches korrigieren

# Raupenbreite verändern

Stichbreite verändern

# Stichlänge verändern

Stichlängenveränderung wirkt auf beide Knopflochraupen.


dichter oder weiter

Nach der Stichlängenveränderung.


Knopflochlänge neu programmieren




Muss ein Knopfloch quer zur Nähgutkante genäht werden, empfiehlt es sich, einen Höhenausgleich (Sonderzubehör) zu verwenden. Die Ausgleichsplatte von hinten zwischen Nähgut und Schlittenfusssohle bis zur verdickten Nähgutstelle einlegen und nach vorne schieben.




Zum Nähen eines Knopfloches in schwierigen Materialien empfiehlt es sich, die Transporthilfe (Sonderzubehör) zu verwenden. Sie kann zusammen mit dem Knopflochschlittenfuss Nr. 3A verwendet werden.





3






# **Einlage**



- eine Einlage unterstützt die Haltbarkeit und Stabilität des Knopfloches
- die Einlage ist entsprechend den Materialeigenschaften auszuwählen



- bei dicken oder flauschigen Materialien kann ein Stickvlies unterlegt werden
- Nähgut wird dadurch besser transportiert

# Garneinlage







#### Allgemein

- die Garneinlage verstärkt und verschönert das Knopfloch
- die Garnschlinge liegt am beanspruchten Ende im fertig genähten Knopfloch = Knopfannähstelle
- Nähgut entsprechend unter den Nähfuss legen

### Ideale Garneinlage

- Perlgarn Nr. 8
- starker Handnähfaden
- feines Häkelgarn







### Garneinlage mit Knopflochschlittenfuss Nr. 3A

- Knopflochschlittenfuss hochstellen
- Nadel beim Knopflochbeginn einstechen
- Garneinlage rechts unter den Knopflochschlittenfuss führen
- Garneinlage hinten am Knopflochschlittenfuss über die Nase legen
- Garneinlage links unter dem Knopflochschlittenfuss nach vorn ziehen
- Garneinlage-Enden in die Halteschlitze ziehen
- Knopflochschlittenfuss tiefstellen

#### Nähen

- Knopfloch in gewohnter Weise nähen
- Garneinlage nicht festhalten
- Garneinlage wird durch die Knopflochraupen übernäht






# Garneinlage mit Knopflochfuss/-sohle Nr. 3 \*/\*\*

- Knopflochfuss hochstellen
- Nadel beim Knopflochbeginn einstechen
- Garneinlage über dem mittleren Steg des Knopflochfusses (vorn)
- beide Garneinlage-Enden unter dem Knopflochfuss nach hinten ziehen und
- je eine Garneinlage in eine Rille der Sohle legen
- Knopflochfuss tiefstellen

#### Nähen

- Knopfloch in gewohnter Weise nähen
- Garneinlage nicht festhalten
- Garneinlage wird durch die Knopflochraupen übernäht



# Garneinlage fixieren

- Garneinlageschlinge nachziehen, bis die Schlinge im Riegel verschwindet
- Garneinlage-Enden auf die Rückseite ziehen (mit Handnähnadel)
- verknoten oder vernähen





# Vor dem Knopfloch aufschneiden

Als zusätzliche Sicherheit beim Riegel je eine Stecknadel einstecken.






### Knopfloch mit Pfeiltrenner aufschneiden


Knopfloch von beiden Enden zur Mitte hin aufschneiden

# Knopfloch mit Knopflochstecher (Sonderzubehör) aufschneiden

- Knopfloch auf Holzstück legen
- Knopflochstecher in die Mitte des Knopfloches stellen
- Knopflochstecher von Hand nach unten drücken

# **Balance**






### Balance bei automatischen und manuellen Knopflöchern

Bei den automatischen und manuellen Knopflöchern wirkt sich die Balance auf beide Raupen gleichzeitig aus, da beide Raupen in der gleichen Richtung genäht werden.


Das Auge oder die Rundung wird folgendermassen balanciert:


- Geradstiche vorwärts nähen bis
- der Nähcomputer auf das Auge oder die Rundung umschaltet
- Nähcomputer anhalten
- «Balance»-Taste drücken
- das Balance-Display erscheint


















das Auge wird nach rechts korrigiert

Nähprobe!



Balance nach dem Nähen der Knopflöcher wieder in Normalstellung bringen! (siehe Seite 36)



# Wäsche- und Stretchknopfloch mit Längenmessung, automatisch







# Wäsche- und Stretchknopfloch automatisch Nr. 51, 52, 53

Beim Verwenden des Knopflochschlittenfuss Nr. 3A wird die Länge des Knopfloches über die Linse am Fuss automatisch gemessen = exaktes Duplizieren und automatisches Umschalten bei maximaler Länge.

### Vorbereitung

gewünschtes Knopfloch wählen

Auf dem Display erscheint:

- die gewählte Knopflochnummer
- Knopflochschlittenfuss Nr. 3A




Der Schlittenfuss muss flach auf dem Material aufliegen! Liegt der Schlittenfuss auf einer Nahtzugabe, kann die Länge nicht exakt gemessen werden.









# Knopfloch programmieren

- erste Raupe vorwärts nähen
  - Nähcomputer anhalten
  - «Rückwärts»-Taste drücken
  - «auto» wird im Display angezeigt
  - Knopflochlänge ist programmiert

Der Nähcomputer näht automatisch:

- 2 die Geradstiche rückwärts
- den ersten Riegel
- die zweite Raupe vorwärts
- den zweiten Riegel und die Vernähstiche
  - der Nähcomputer hält an und stellt automatisch auf Knopflochbeginn

# **Knopfloch-Automatik**

- alle weiteren Knopflöcher werden nun automatisch in der gleichen Länge genäht, ohne Drücken der «Rückwärts»-Taste
- programmierte Knopflöcher im Langzeitspeicher speichern (siehe Seite 58)
- «clr»-Taste drücken
- Programmierung wird gelöscht



# Exakt duplizieren

Programmierte Knopflöcher werden alle gleich lang und gleich schön.

### Nähgeschwindigkeit

- Nähen in reduzierter Nähgeschwindigkeit optimiert das Resultat
- alle Knopflöcher in der gleichen Geschwindigkeit nähen um eine regelmässige Raupendichte zu erhalten

# Augen- und Rundknopfloch automatisch







#### Knopflochschlittenfuss Nr. 3A

# Augen- und Rundknopfloch automatisch Nr. 54, 56

#### Vorbereitung

- gewünschtes Knopfloch wählen
- Auf dem Display erscheint:
- die gewählte Knopflochnummer
- Knopflochschlittenfuss Nr. 3A



Der Schlittenfuss muss flach auf dem Material aufliegen! Liegt der Schlittenfuss auf einer Nahtzugabe, kann die Länge nicht exakt gemessen werden.



### Knopfloch programmieren

- 1 Geradstiche vorwärts nähen
  - Nähcomputer anhalten
  - «Rückwärts»-Taste drücken
  - «auto» wird im Display angezeigt
  - Knopflochlänge ist programmiert



Der Nähcomputer näht automatisch:

- 2 das Auge
- 3 die erste Raupe rückwärts
- 4 die Geradstiche vorwärts
- 5 die zweite Raupe rückwärts
- 6 den Riegel und die Vernähstiche
  - der Nähcomputer hält an und stellt automatisch auf Knopflochbeginn

# **Knopfloch-Automatik**

- alle weiteren Knopflöcher werden nun automatisch in der gleichen Länge genäht, ohne Drücken der «Rückwärts»-Taste
- programmierte Knopflöcher im Langzeitspeicher speichern (siehe Seite 58)
- «clr»-Taste drücken
- Programmierung wird gelöscht



# **Exakt duplizieren**

Programmierte Knopflöcher werden alle gleich lang und gleich schön.

# Augenknopflöcher doppelt nähen

- in dicken Stoffen können die Augenknopflöcher doppelt übernäht werden; dabei wird der erste Durchgang mit grösserer Stichlänge vorgenäht
- nach dem N\u00e4hen des ersten Knopfloches N\u00e4hgut nicht verschieben
- Stichlänge manuell zurückstellen und Knopfloch erneut nähen

# Heirloom-Knopfloch

### Knopflochschlittenfuss Nr. 3A

# Heirloomknopfloch Nr. 63

#### Vorbereitung

Knopfloch wählen


Auf dem Display erscheint:

- die gewählte Knopflochnummer
- Knopflochschlittenfuss Nr. 3A



# Knopfloch programmieren

- 1 erste Raupe vorwärts nähen
  - Nähcomputer anhalten
  - «Rückwärts»-Taste drücken
  - «auto» wird im Display angezeigt
  - ► Knopflochlänge ist programmiert



Der Nähcomputer näht automatisch:

- 2 die Rundung
- 3 die zweite Raupe rückwärts
- 4 den Riegel und die Vernähstiche
  - der Nähcomputer hält an und stellt automatisch auf Knopflochbeginn

#### **Knopfloch-Automatik**


- alle weiteren Knopflöcher werden nun automatisch in der gleichen Länge genäht, ohne Drücken der «Rückwärts»-Taste
- programmierte Knopflöcher im Langzeitspeicher speichern
- «clr»-Taste drücken
- Programmierung wird gelöscht

# **Knopfloch im Langzeitspeicher**

# Programmiertes Knopfloch im Langzeitspeicher speichern

- Knopfloch programmieren
- «OK»-Taste drücken
- Knopfloch ist im Langzeitspeicher abgelegt
- «mem» wird angezeigt

# Anwahl eines gespeicherten Knopfloches





Programmierte Knopflöcher können jederzeit wieder abgerufen werden, auch wenn der Nähcomputer vom Netz getrennt wurde.

- gewünschte Knopflochart wählen
- programmiertes Knopfloch n\u00e4hen
- pro Knopflochart kann nur eine Knopflochlänge gespeichert werden
- wird eine neue Länge mit «OK» bestätigt, wird die vorher gespeicherte Länge überschrieben

# Knopflöcher manuell (alle Knopflocharten)







Manuelle Knopflöcher eignen sich für eine einmalige Anwendung oder zum Ausbessern von bestehenden Knopflöchern.

Die Anzahl der Stufen richtet sich nach der Art des gewählten Knopfloches. Ein manuelles Knopfloch ist nicht speicherbar.

### Knopflochfuss/-sohle Nr. 3 \*/\*\*

### Vorbereitung

gewünschtes Knopfloch wählen

Auf dem Display erscheint:

- die gewählte Knopflochnummer
- Knopflochschlittenfuss Nr. 3A

### Manuelles Wäscheknopfloch nähen

- 1 Raupe bis zur Längenmarkierung vorwärts nähen
  - Nähcomputer anhalten
  - «Rückwärts»-Taste drücken
- 2 Geradstiche rückwärts nähen
  - Nähcomputer auf der Höhe des ersten Stiches (Knopflochbeginn) anhalten
  - «Rückwärts»-Taste drücken
- 3 Riegel oben und zweite Raupe nähen
  - Nähcomputer anhalten
  - «Rückwärts»-Taste drücken
- 4 Riegel unten und Vernähstiche nähen

# Manuelles Augen- und Rundknopfloch nähen

- Geradstiche bis zur Längenmarkierung vorwärts nähen
  - Nähcomputer anhalten
  - «Rückwärts»-Taste drücken
- 2 Auge und erste Raupe rückwärts nähen
  - Nähcomputer auf der Höhe des ersten Stiches (Knopflochbeginn) anhalten
  - «Rückwärts»-Taste drücken
- 3 Geradstiche vorwärts nähen
  - Nähcomputer auf der Höhe des Auges anhalten
  - «Rückwärts»-Taste drücken
- 4 zweite Raupe rückwärts nähen
  - Nähcomputer auf der Höhe des ersten Stiches (Knopflochbeginn) anhalten
  - «Rückwärts»-Taste drücken
- 5 Riegel und Vernähstiche nähen





Beide Knopflochraupen mit gleicher Geschwindigkeit nähen.

# Knopfannähprogramm









# Knopfannähprogramm Nr. 60

Knöpfe mit 2 und 4 Löchern annähen.

### Knöpfe annähen

Knöpfe als Dekoration werden ohne «Halshöhe» angenäht. «Halshöhe» = Abstand zwischen Knopf und Stoff; kann mit Knopfannähfuss Nr. 18 eingestellt werden.

# Knopf annähen mit Stopffuss Nr. 9 \*/\*\*

- Knopfannähprogramm wählen
- Lochabstand durch Drehen am Handrad kontrollieren
- wenn nötig Stichbreite verändern
- Fäden bei Nähbeginn festhalten
- die ersten Vernähstiche ins linke Loch nähen
- Knopfannähprogramm nähen
- der N\u00e4hcomputer stoppt am Ende automatisch und steht sofort wieder auf Programmbeginn

### Anfang- und Endfäden

Die Fäden sind bereits vernäht.

### Zur besseren Stabilität

- an beiden Unterfäden ziehen bis die Oberfadenenden auf der Rückseite sichtbar sind
- Fäden herausziehen und zusätzlich verknoten
- Fäden zurückschneiden

# Knopf annähen mit Knopfannähfuss Nr. 18 \*/\*\*

- gewünschte «Halshöhe» mit der Schraube am Fuss einstellen
- Knopfannähprogramm wählen und wie bei Stopffuss Nr. 9 \*/\*\* vorgehen




# 4-Loch-Knopf annähen

- Knopfannähprogramm zuerst über die vorderen Löcher nähen
- den Knopf sorgfältig nach vorn schieben
- Knopfannähprogramm über die hinteren Löcher nähen



Zur besseren Stabilität kann das Knopfannähprogramm doppelt genäht werden.







Rücktransportfuss/-sohle Nr. 1

Öse mit kleinem Zickzack Nr. 61 \* Öse mit Geradstich Nr. 62

# Ösen nähen

- Öse wählen
- Stoff unter dem Nähfuss positionieren und Ösenprogramm nähen
- der Nähcomputer stoppt am Ende automatisch und steht sofort auf Ösenbeginn

### Ösen öffnen

mit einer Ahle, einer Lochzange oder einem Locheisen




Ösenrundung wenn nötig mit Balance ausgleichen. Öse zur besseren Stabilität zweimal nähen.

# Dekorstich wählen



- «Home»-Taste drücken
- mit den «Navigations»-Tasten «Dekorstich»-Feld wählen
- mit «OK»-Taste bestätigen



- im Display erscheint eine Übersicht der Kategorien
- mit den «Navigations»-Tasten gewünschte Kategorie wählen
- mit «OK»-Taste bestätigen
- die gewünschte Kategorie ist aktiviert
- gewünschtes Stichmuster wählen
- mit «OK»-Taste bestätigen

# **Anwendung**

Je nach Art des Materials kommen einfachere oder aufwändigere Dekorstiche besser zur Geltung.

- Dekorstiche, die mit einfachen Geradstichen programmiert sind, wirken besonders gut auf leichten Materialien, z.B. Dekorstich Nr. 101
- Dekorstiche, die mit dreifachen Geradstichen oder wenig Satinstichen programmiert sind, eignen sich besonders für mittelschwere Materialien, z.B. Dekorstich Nr. 615
- Dekorstiche, die mit Satinstichen programmiert sind, wirken besonders gut auf schweren Materialien, z.B. Dekorstich Nr. 401



# Kategorien

Kat. 100 = Natur Stiche

Kat. 300 = Kreuzstiche

Kat. 400 = Satinstiche

Kat. 600 = Geometrische Stiche

Kat. 700 = Heirloomstiche

Kat. 900 = Jugend Stiche

Kat. 1300 = Quiltstiche




#### Perfektes Stichbild

- gleiche Fadenfarbe f
  ür Ober- und Unterfaden verwenden
- Nähgut auf der Rückseite mit Einlage verstärken
- bei florigen oder langfaserigen Materialien (z.B. Wolle, Samt, usw.) zusätzlich auf die Oberseite eine auswaschbare Einlage legen, die nach dem Nähen leicht entfernt werden kann

# Übersicht Quiltstiche

Verschiedene Stichmuster stehen zur Auswahl, die speziell zum Quilten, für Patchwork oder zum Applizieren benutzt werden.



- «Home»-Taste drücken
- mit den «Navigations»-Tasten «Dekorstiche»-Feld wählen
- mit «OK»-Taste bestätigen
- im Display erscheint eine Übersicht der Kategorien
- Kategorie Quiltstiche wählen
- mit «OK»-Taste bestätigen
- gewünschtes Stichmuster wählen

1324	Quilters Vernähprogramm	1332	Federstich
1325	Quiltstich/Geradstich *	1333	Federstich Variationen 1333-1338 * (teilweise)
ડ્રિઝ્ડ્ર 1327	Stipplingstich	1339	Dekorativer Quiltstich Variationen 1339-1342, 1344-1345 * (teilweise)
1328	Quiltstich/Handstich	1 8/inch 3.2/cm 1347	Quiltstich/Handstich Variationen * 1347-1348
1329	Pariserstich	1352	Pariserstich (dual)
1330	Zweifacher Pariserstich	1353	Zweifacher Pariserstich (dual) *
\{\}	Blindstich (schmal)	1354	Satinstich

# Quiltstich/Handstich





10/inch 4/cm 8/inch 3.2/cm

### Rücktransportfuss/-sohle Nr. 1

# Quiltstich/Handstich Nr. 1328, 1347 \*, 1348 \*

Für alle Materialien und Arbeiten, die wie «handgenäht» aussehen sollen.

#### **Faden**

- Oberfaden = Monofilfaden
- Unterfaden = Stickfaden

### Nähprobe

- Unterfaden wird durch die starke Oberfadenspannung hochgezogen
- ein Stich ist sichtbar (Unterfaden)
- ein Stich ist unsichtbar (Monofil) = Handsticheffekt

# Oberfadenspannung

Je nach Material die Oberfadenspannung auf 6-9 erhöhen.

#### **Balance**

Wenn nötig, Stich mit der Balance anpassen.



### Perfekte Ecke


- «Nadelstopp»-Taste drücken, Nadel unten, «Musterende/ Musterwiederholung»-Taste drücken, Nähgut drehen
- beim Drehen darauf achten, dass das N\u00e4hgut nicht verzogen wird

# Monofilfaden reisst

- Nähgeschwindigkeit reduzieren
- Oberfadenspannung etwas lösen

# Freihandquilten





Stopffuss Nr. 9 \*/\*\*

### Geradstich Nr. 1

#### Freihandguilten

Für alle Quiltarbeiten, die frei geführt werden.

### Vorbereitung

- Quiltoberseite, Watteeinlage und Quiltunterseite gut aufeinander stecken, evtl. heften
- Anschiebetisch verwenden
- Kniehebel verwenden
- Transporteur versenken

### Nähgut halten

beide Hände halten das Nähgut wie mit einem Rahmen



Quilthandschuhe mit Gumminoppen erleichtern das Führen des Nähgutes.

### **Quilten eines Musters**

- von der Mitte nach aussen guilten
- Nähgut mit leichten, runden Bewegungen nach allen Seiten führen, bis das gewünschte Muster entsteht

# Mäanderquilten

- in dieser Technik werden ganze Flächen mit Quiltstichen gefüllt
- die einzelnen Quiltlinien sind gerundet und überkreuzen sich nie



# Freihandquilten und Stopfen

Beide Techniken basieren auf dem gleichen freien Bewegungsprinzip.

### **Schlechtes Stichbild**

- liegt der Faden obenauf, das N\u00e4hgut langsamer f\u00fchren
- bilden sich Knötchen auf der Rückseite, das Nähgut schneller führen

# Monofilfaden reisst

Geschwindigkeit reduzieren und/oder Oberfadenspannung lösen.

# Faden reisst

Nähgut regelmässiger führen.

# Quilten mit BSR \*



#### **BSR-Funktion**

Der BSR-Nähfuss reagiert auf die Bewegung des Nähgutes unter dem Fuss und steuert dadurch die Geschwindigkeit des Nähcomputers bis zur maximal möglichen Geschwindigkeit. Dabei gilt: je schneller das Nähgut bewegt wird, je höher ist die Geschwindigkeit des Nähcomputers.

Wird das Nähgut zu schnell bewegt, ertönt ein akustisches Signal, wenn der Beeper vorher eingeschaltet wurde (siehe Seite 68).

# **ACHTUNG!**

Solange der BSR-Nähfuss rot leuchtet, dürfen keine Arbeiten wie Einfädeln, Nadelwechsel und Ähnliches vorgenommen werden, da sich bei unbeabsichtigtem Materialtransport die Nadel bewegt! Ohne Materialtransport schaltet der BSR-Modus nach ca. 7 Sek. aus, das rote Licht erlischt.

Bitte Sicherheitshinweise beachten!

Durch Aktivieren der BSR-Funktion näht der Nähcomputer entweder permanent mit einer kleinen Drehzahl (Modus 1, Standard) oder sobald das Nähgut bewegt wird (Modus 2).

#### BSR-Funktion mit Geradstich Nr. 1

Diese Funktion erlaubt, mit dem BSR-Nähfuss, Freihandquilten (nähen) mit Geradstich und einer vorgewählten Stichlänge bis 4 mm.

Die eingestellte Stichlänge wird unabhängig der Bewegung des Nähgutes, innerhalb einer bestimmten Geschwindigkeit, beibehalten.

#### BSR-Funktion mit Zickzack Nr. 2

Der Zickzack wird z.B. für Fadenmalerei verwendet. Die eingestellte Stichlänge wird beim Nähen mit Zickzack **nicht** beibehalten, die BSR-Funktion vereinfacht aber die Anwendung.

# Es gibt zwei unterschiedliche BSR-Modi

- der BSR 1-Modus ist standardmässig aktiv
- der N\u00e4hcomputer l\u00e4uft mit permanent kleiner Drehzahl, sobald der Fussanlasser oder die «Start/Stopp»-Taste gedr\u00fcckt wird
- die Bewegung des N\u00e4hgutes gibt die N\u00e4hgeschwindigkeit vor
- durch die kontinuierliche Nadelbewegung ist ein Vernähen an Ort während des Quiltens möglich, ohne eine zusätzliche Taste zu drücken
- der BSR 2-Modus wird durch Drücken der «BSR»-Taste (siehe Seite 29) eingeschaltet
- der N\u00e4hcomputer startet nur, wenn der Fussanlasser oder die «Start/Stopp»-Taste gedr\u00fcckt und gleichzeitig das N\u00e4hgut bewegt wird
- die Bewegung des N\u00e4hgutes gibt die N\u00e4hgeschwindigkeit vor
- zum Vernähen muss die «Vernähfunktion»-Taste gedrückt werden
- durch erneutes Drücken der «BSR-Taste wird auf den Modus 1 umgeschaltet

Für einen gleichmässigen Nähanfang (1. Stich) muss der Fussanlasser gedrückt und gleichzeitig das Nähgut bewegt werden. Dies gilt auch bei Zacken/Spitzen nähen und Steppen innerhalb einer runden Form.

Wird die BSR-Funktion verlassen und später wieder eingeschaltet ist der zuletzt angewählte BSR-Modus wieder aktiv, auch wenn der Nähcomputer dazwischen ausgeschaltet wurde.

Beim Überschreiten eines bestimmten Geschwindigkeitsbereichs kann die Einhaltung der gleichmässigen Stichlänge nicht gewährleistet werden.

Es ist darauf zu achten, dass die Linse an der Unterseite des BSR-Fusses sauber ist (keine Fingerabdrücke usw.). Linse und Gehäuse periodisch mit weichem, leicht feuchtem Tuch reinigen.

#### Vorbereitung

- Transporteur versenken
- Nähfussdruck, je nach Material und Materialdicke, reduzieren
- Anschiebetisch verwenden
- Kniehebel verwenden




### Nähfusssohle entfernen


- beide Drucktasten zusammendrücken
- Nähfusssohle nach unten aus der Führung ziehen

# Nähfusssohle befestigen

gewünschte Nähfusssohle in der Führung nach oben schieben bis sie



- BSR-Nähfuss am Nähcomputer montieren
- Kabelstecker im vorgesehenen Anschluss einstecken



- BSR-Display wird automatisch geöffnet
- Geradstich ist aktiv
- BSR 1-Modus ist aktiviert
- mit den «Direktwahl»-Tasten den Zickzack oder wieder den Geradstich wählen
- gewünschte Stichlänge einstellen
- die Standardstichlänge beträgt 2 mm
- bei kleinen Figuren und Stippling wird empfohlen, die Stichlänge auf 1-1.5 mm zu verkürzen

# **Funktionen im BSR-Modus**

### Nadelstopp unten (Standard)

- im BSR-Display zeigt der Pfeil nach unten
- der N\u00e4hcomputer stoppt mit Nadel unten, sobald der Fussanlasser losgelassen wird

# Nadelstopp oben

- «Nadelstopp»-Taste lange drücken
- der Pfeil zeigt nach oben
- der N\u00e4hcomputer stoppt mit Nadel oben, sobald der Fussanlasser losgelassen wird

#### Nadel hoch-/tiefstellen

- «Nadelstopp»-Taste drücken
- Nadel wird hoch- oder tiefgestellt

# Vernähen mit «Start/Stopp»-Taste (nur Modus 1)

- Nähgut unter dem Nähfuss platzieren
- Nähfuss tiefstellen
- «Nadelstopp»-Taste zweimal drücken
- Unterfaden wird heraufgeholt
- Ober- und Unterfaden halten
- «Start/Stopp»-Taste drücken
- BSR-Modus wird gestartet
- 5-6 Vernähstiche nähen
- «Start/Stopp»-Taste drücken
- BSR-Modus wird gestoppt
- Fäden abschneiden
- «Start/Stopp»-Taste drücken
- ► BSR-Modus wird gestartet
- Quiltvorgang fortsetzen

# Vernähfunktion (nur Modus 2)

- «Vernähfunktions»-Taste drücken
- Fussanlasser oder die «Start/Stopp»-Taste drücken

Durch Bewegen des Nähgutes werden einige kurze Stiche genäht, dann ist die eingestellte Stichlänge aktiv und die Vernähfunktion wird automatisch deaktiviert.

# Beeper (akustisches Signal) ein-/ausschalten

- «Setup»-Programm wählen
- mit den «Navigations»-Tasten das Feld «BSR Beep» wählen
- mit «OK»-Taste bestätigen
- linkes Feld wählen
- mit «OK»-Taste bestätigen
- Beeper ist eingeschaltet
- rechtes Feld wählen
- mit «OK»-Taste bestätigen
- Beeper ist ausgeschaltet
- «Zurück»-Taste drücken
- das Hauptmenü erscheint«BSR»-Taste drücken
- das BSR-Display erscheint (Modus 1 oder 2)
- bei eingeschaltetem Beeper ertönt das Signal, wenn die max. Geschwindigkeit des N\u00e4hcomputers erreicht ist
- wird der BSR-Modus verlassen, behält der Beeper den aktuellen Zustand bei (ein oder aus)

### 1. Möglichkeit:

BSR-Funktion über den Fussanlasser

- Fussanlasser einstecken
- Nähfuss tiefstellen
- Fussanlasser drücken
- BSR-Modus wird gestartet
- am Nähfuss erscheint ein rotes LichtFussanlasser während des Nähens drücken
- die Bewegung des N\u00e4hgutes gibt die N\u00e4hgeschwindigkeit vor
- Fussanlasser loslassen
- BSR-Modus wird gestoppt

#### 2. Möglichkeit:

BSR-Funktion über die «Start/Stopp»-Taste

- Nähfuss tiefstellen
- «Start/Stopp»-Taste drücken
- BSR-Modus wird gestartet
- am Nähfuss erscheint ein rotes Licht
- die Bewegung des N\u00e4hgutes gibt die N\u00e4hgeschwindigkeit vor
- «Start/Stopp»-Taste erneut drücken
- BSR-Modus wird gestoppt

# Ausschalten der BSR-Funktion bei Anwendung der «Start/Stopp»-Taste Modus 1

Wird das Nähgut während 7 Sekunden nicht bewegt, wird der BSR-Modus inaktiv und das rote Licht am Nähfuss erlischt.

### Modus 2

Wird der Quiltvorgang durch Anhalten des Nähgutes beendet, wird, je nach Nadelposition, **ein** zusätzlicher Stich genäht. Dabei stoppt der Nähcomputer immer mit Nadelposition oben, auch wenn der Pfeil im BSR-Display nach unten zeigt.

### Nähgut halten

- beide Hände halten das Nähgut wie mit einem Rahmen und führen es
- bei abrupter Bewegung (abbremsen bzw. beschleunigen) können etwas zu kurze bzw. zu lange Stiche auftreten
- kontinuierliches Führen (keine ruckartigen Bewegungen) ergeben ein schöneres Resultat
- das Nähgut während des Nähens nicht drehen



Quilthandschuhe mit Gumminoppen erleichtern das Führen des Nähgutes.





- BSR mit Zickzack Nr. 2
- der Zickzack wird z.B. für Fadenmalerei verwendet
- es können Flächen gefüllt und dadurch Formen oder Bilder kreiert werden

# **BSR-Funktion verlassen**

- Stecker des BSR-Nähfusskabels am Nähcomputer herausziehen
- BSR-Nähfuss entfernen



# **Alphabete**



- «Home»-Taste drücken
- A
  A
  B
  C
  D
- mit den «Navigations»-Tasten im Hauptdisplay «Alphabet»-Feld wählen
   mit «OK»-Taste bestätigen
- Alphabet-Display mit folgenden vier Alphabeten erscheint:
- A Blockschrift
- **B** Umrissschrift
- C Kyrillisch
- **D** Hiragana



- mit den «Navigations»-Tasten das gewünschte Alphabet wählen
- mit «OK»-Taste bestätigen
- der Zeichensatz erscheint


# Kombinationsmodus/Speicher

# Nutz-/Dekorstiche/Alphabete programmieren

Im Kombinationsmodus/Speicher lassen sich 100 Stichmuster, Buchstaben oder Zahlen zusammenstellen und speichern. Der Speicher ist ein Langzeitspeicher. Der Inhalt bleibt solange erhalten, bis er vom Anwender gelöscht wird. Ein Stromunterbruch oder das Ausschalten des Nähcomputers hat keinen Einfluss auf den Speicherinhalt. Änderungen der Stichlänge/-breite und Nadelposition können jederzeit vorgenommen werden. Einzelne Stichmuster, Buchstaben oder Zahlen können gelöscht oder eingefügt werden.



- «Home»-Taste drücken
- mit den «Navigations»-Tasten das «Kombinationsmodus»-Feld wählen
- mit «OK»-Taste bestätigen



- A Edit-Feld
- **B** Alphabete
- **C** Dekorstiche
- **D** Nutzstiche
- die entsprechende Kategorie und das gewünschte Stichmuster wählen
- mit «OK»-Taste bestätigen

Stichmuster können auch über die «Direktwahl»-Tasten gewählt werden.

# Anwendung der «Navigations»-Tasten innerhalb einer Stichmusterkategorie/Alphabet

- eine der vier «Navigations»-Tasten länger drücken
- schnelles Scrollen durch die Stichmusterkategorie/Alphabet
- «rechte»-Taste am Ende einer Linie drücken
- das erste Muster der nächsten Linie wird aktiviert
- «linke»-Taste am Anfang einer Linie drücken
- das letzte Muster der vorherigen Linie wird aktiviert
- «rechte»-Taste am Ende der Alphabet/Stichkategorie drücken
- das erste Muster der Alphabet/Stichkategorie wird aktiviert
- «linke»-Taste am Anfang der Alphabet/Stichkategorie drücken
- das letzte Muster der Alphabet/Stichkategorie wird aktiviert
- Stichmuster in der letzten Reihe ist aktiviert
- «unten»-Taste drücken
- Buchstabe/Stichmuster an derselben Position in der ersten Reihe wird aktiviert
- Buchstabe/Stichmuster in der ersten Reihe ist aktiviert
- «oben»-Taste drücken
- Cursor wechselt in das Edit-Feld



- die eingegebenen Stichmuster/Buchstaben werden im Edit-Feld 1 angezeigt
- der Cursor zeigt an, wo das gewählte Stichmuster/Buchstabe eingefügt wird
- rechts des Cursors wird eingefügt, links des Cursors gelöscht
- die Stichnummer 2 des aktiven Stichmusters wird angezeigt
- kann nicht die ganze Kombination angezeigt werden, wird dies rechts und links der Kombination mit Pfeilsymbolen angezeigt
- mit den «Navigations»-Tasten «rechts/links» durch die Kombination scrollen
- ► die belegten Speicherplätze 3 werden angezeigt
- mit den «Navigations»-Tasten «oben/unten» zwischen der gewählten Kategorie und dem Edit-Feld hin und her wechseln

#### Nicht programmiert werden können:


- Vernähprogramm Nr. 5
- Stopfprogramm Nr. 22
- Heftstich Nr. 30
- Knopflöcher
- Knopfannähprogramm Nr. 60
- Ösen Nr. 61, Nr. 62

#### Kombination nähen


Kombination erstellen.

- «Zurück»-Taste 2x drücken
- Kombinationsmodus-Display erscheint
- «Nadel»-Symbol wählen
- mit «OK»-Taste bestätigen
- Nähdisplay des Kombinationsmodus erscheint
- Kombination nähen
- mit den «Navigations»-Tasten kann durch die Kombination gescrollt werden
- das angezeigte Stichmuster kann editiert werden (z.B. spiegeln usw.)









#### Beispiel A

Stichmusterkombination fortlaufend nähen.

- «Kombinationsmodus», siehe Seite 71, wählen
- Dekorstiche wählen
- mit «OK»-Taste bestätigen
- in Kategorie 700 das Stichmuster Nr. 711 wählen
- mit «OK»-Taste bestätigen
- «Zurück»-Taste drücken
- in Kategorie 400 das Stichmuster Nr. 407 wählen
- mit «OK»-Taste bestätigen
- «Zurück»-Taste 2x drücken
- Nähmodus wählen
- mit «OK»-Taste bestätigen
- Kombination nähen

#### Beispiel B

Stichmuster und «Spiegeln»-Funktion kombinieren und fortlaufend nähen.

- «Kombinationsmodus», siehe Seite 71, wählen
- Dekorstiche wählen
- mit «OK»-Taste bestätigen
- in Kategorie 700 das Stichmuster Nr. 730 wählen
- mit «OK»-Taste bestätigen
- Stichmuster Nr. 730 erneut wählen
- mit «OK»-Taste bestätigen
- «Zurück»-Taste 2x drücken
- Nähmodus wählen
- mit «OK»-Taste bestätigen
- mit der «Navigations»-Taste «unten» das zweite Stichmuster wählen
- «Spiegelbild»-Taste drücken
- «Musteranfang»-Taste drücken
- Kombination nähen



#### Dekorstich-Kombinationen mit Stickgarn

- Stichmuster wirken besser gefüllt
- Unterfaden in Kapselfinger einfädeln für optimales Resultat

#### Musterkombinationen auf doppeltem Stoff

Untergrund zieht sich nicht zusammen.

#### Musterkombinationen auf einfachem Stoff

- immer mit (Klebe-) Einlage, Stickvlies oder Seidenpapier auf der Rückseite arbeiten
- Stickvlies oder Seidenpapier nach dem N\u00e4hen entfernen

#### Beispiel C

Buchstaben/Zahlen programmieren.

- «Kombinationsmodus»-Feld wählen
- gewünschtes Alphabet wählen und den Text eingeben
- «Zurück»-Taste 2x drücken
- Nähmodus wählen
- «Vernäh»-Taste drücken
- Nähcomputer vernäht am Anfang der eingegebenen Kombination
- Kombination nähen
- «Vernäh»-Taste während des Nähens drücken
- Nähcomputer vernäht am Ende der Kombination und stoppt
- Spannfäden nach dem Nähen herausschneiden

#### Kombination korrigieren




#### Ganze Kombination löschen

- «Home»-Taste drücken
- mit den «Navigations»-Tasten das «Kombinationsmodus»-Feld wählen
- mit «OK»-Taste bestätigen
- das Kombinationsmodus-Display erscheint
  - «Löschen»-Feld wählen
- mit «OK»-Taste bestätigen
- die ganze Kombination ist gelöscht



#### Einzelnes Stichmuster/Buchstaben löschen

- «Navigations»-Taste «oben» drücken, bis der Cursor im Edit-Feld steht
- mit den «Navigations»-Tasten «rechts/links» den Cursor rechts des zu löschenden Stichmusters/Buchstaben platzieren
- «clr»-Taste drücken
- das Stichmuster/Buchstabe links des Cursors ist gelöscht



#### Stichmuster/Buchstaben einfügen

- «Navigations»-Taste «oben» drücken, bis der Cursor im Edit-Feld steht
- mit den «Navigations»-Tasten «rechts/links» den Cursor an die gewünschte Stelle platzieren

Stichmuster/Buchstabe am Anfang einer Kombination einfügen.

- Cursor mit der «Navigations»-Taste «links» vor das erste Stichmuster/ Buchstabe platzieren
- «Navigations»-Taste «unten» drücken
- in der gewählten Kategorie das gewünschte Stichmuster/Buchstaben wählen
- mit «OK»-Taste bestätigen
- das Stichmuster/Buchstabe wird im Edit-Feld rechts des Cursors eingefügt

#### Kombinationsmodus/Speicher verlassen

- «Home»-Taste drücken
- das Hauptdisplay erscheint
- die Kombination ist gespeichert

#### **ACHTUNG!**

Netzstecker vor dem Reinigen oder dem Ölen ziehen. Zum Reinigen niemals Alkohol, Benzin, Verdünner bzw. ätzende Flüssigkeiten verwenden!



#### Display und Nähcomputer reinigen

Mit weichem, leicht feuchtem Tuch.

## Transporteurbereich

Fadenrückstände unter der Stichplatte und um den Greifer von Zeit zu Zeit entfernen.

- Hauptschalter auf «0» stellen
- Nähcomputer vom Stromnetz trennen
- Nähfuss und Nadel entfernen
- Klappdeckel öffnen
- Stichplatte hinten rechts nach unten drücken, bis sie abkippt
- Stichplatte entfernen
- mit dem Pinsel reinigen
- Stichplatte wieder einsetzen



#### Greifer reinigen

- Hauptschalter auf «0» stellen
- Nähcomputer vom Stromnetz trennen
- Spulenkapsel entfernen
- Auslösehebel nach links drücken
- Verschlussbügel mit dem schwarzen Greiferbahndeckel herunterklappen
- Greifer entfernen



- Greiferbahn reinigen; keine spitzen Gegenstände verwenden
- Greifer einsetzen, wenn nötig am Handrad drehen, bis Greifertreiber links steht
- Greiferbahndeckel und Verschlussbügel schliessen, Auslösehebel muss einrasten
- zur Kontrolle Handrad drehen
- Spulenkapsel einsetzen



#### Ölen

- Hauptschalter auf «0» stellen
- Nähcomputer vom Stromnetz trennen
- 1-2 Tropfen BERNINA-Öl in die Greiferbahn geben
- Hauptschalter auf «I» stellen
- Nähcomputer im Leerlauf (ohne Faden) kurz laufen lassen
- Nähgut wird weniger verschmutzt

# Störungen beheben

Folgende Informationen helfen, mögliche Störungen des Nähcomputers selber zu beheben.

#### Prüfen ob:

- Ober- und Unterfaden richtig eingefädelt sind
- die Nadel richtig eingesetzt ist
- die Nadelstärke stimmt; siehe Nadel-/Fadentabelle Seite 24
- die Nadelspitze und der Schaft unbeschädigt sind
- der Nähcomputer gereinigt ist; Fadenrückstände beseitigt sind
- die Greiferbahn gereinigt ist
- zwischen den Fadenspannscheiben und unter der Spulenkapselfeder Fadenreste eingeklemmt sind


Störung	Ursache	Behebung
Ungleichmässige Stichbildung	<ul> <li>Oberfaden zu fest/zu locker</li> <li>Nadel stumpf oder krumm</li> <li>Nadel minderwertig</li> <li>Faden minderwertig</li> <li>Nadel-/Fadenverhältnis falsch</li> <li>falsch eingefädelt</li> </ul>	<ul> <li>Oberfadenspannung reduzieren/erhöhen</li> <li>neue BERNINA-Qualitätsnadel verwenden</li> <li>neue BERNINA-Qualitätsnadel verwenden</li> <li>Qualitätsfäden verwenden (Isacord, Mettler, Gütermann usw.)</li> <li>Nadel der Fadenstärke anpassen</li> <li>Ober- und Unterfaden kontrollieren</li> </ul>
Fehlstiche	<ul> <li>falsches Nadelsystem</li> <li>Nadel krumm oder stumpf</li> <li>Nadel minderwertig</li> <li>Nadel falsch eingesetzt</li> <li>falsche Nadelspitze</li> </ul>	<ul> <li>Nadelsystem 130/705H verwenden</li> <li>neue BERNINA-Qualitätsnadel verwenden</li> <li>neue BERNINA-Qualitätsnadel verwenden</li> <li>Nadel beim Einsetzen ganz nach oben stossen</li> <li>Nadelspitze der textilen Struktur des Nähgutes anpassen</li> </ul>
Nahtfehler	<ul> <li>Fadenreste zwischen den Fadenspannscheiben</li> <li>falsch eingefädelt</li> <li>Fadenreste unter der Spulenkapselfeder</li> </ul>	<ul> <li>gefaltetes, dünnes Material (keine Aussenkante verwenden) zwischen die Fadenspannscheiben ziehen und durch hin und her bewegen die linke und rechte Seite der Fadenspannung reinigen</li> <li>Ober- und Unterfaden kontrollieren</li> <li>Fadenreste unter der Feder sorgfältig entfernen</li> </ul>
Faden bei Faden- hebel einge- klemmt	- Oberfadenriss	Ist bei einem Oberfadenriss der Faden im Bereich Fadenhebel eingeklemmt, wie folgt vorgehen:  Hauptschalter auf «0»  mit dem Torx Winkelschraubenzieher die Schraube A am Kopfdeckel entfernen  Kopfdeckel etwas nach links drehen und dann nach oben schieben und entfernen  Fadenreste entfernen  Kopfdeckel montieren und Schraube festziehen
Oberfaden reisst	<ul> <li>Oberfadenspannug zu fest</li> <li>nicht richtig eingefädelt</li> <li>minderwertiger oder alter Faden</li> <li>Stichloch oder Greiferspitze beschädigt</li> </ul>	<ul> <li>Oberfadenspannung reduzieren</li> <li>Oberfaden kontrollieren</li> <li>Qualitätsfäden verwenden (Isacord, Mettler, Gütermann usw.)</li> <li>Nähcomputer in ein BERNINA-Fachgeschäft bringen</li> </ul>

Störung	Ursache	Behebung	
Unterfaden reisst	<ul><li>Unterfadenspannung zu stark</li><li>Stichloch in der Stichplatte zerstochen</li><li>Nadel stumpf oder krumm</li></ul>	<ul> <li>Oberfadenspannung erhöhen</li> <li>Nähcomputer in ein BERNINA-Fachgeschäft bringen neue Nadel verwenden</li> </ul>	
Nadel bricht	<ul> <li>Nadel nicht richtig befestigt</li> <li>Nähgut wurde gezogen</li> <li>Nähgut wurde bei dicken Materialien geschoben</li> </ul>	<ul> <li>Nadelhalterschraube fest anziehen</li> <li>Nähgut während des Nähens nicht ziehen</li> <li>richtigen Nähfuss für dickes Material verwenden (z.B. Jeansfuss Nr. 8), bei dicken Nahtstellen Höhenausgleich verwenden</li> </ul>	
	<ul> <li>minderwertiger Faden mit Knoten</li> </ul>	<ul> <li>Qualitätsfäden verwenden (Isacord, Mettler, Gütermann usw.)</li> </ul>	
Nähcomputer	<ul> <li>läuft nicht oder nur langsam</li> </ul>	<ul> <li>Stecker nicht ganz eingesteckt</li> <li>Hauptschalter auf «0»</li> <li>Nähcomputer kommt aus kaltem Raum</li> <li>Nähcomputer in ein BERNINA-Fachgeschäft bringen</li> </ul>	
Meldung Assert in File	interner Berechnungsfehler	■ Nähcomputer aus- und wieder einschalten	


# Übersicht Stichmuster

## **BERNINA 530**


#### **Nutzstiche**




# Knopflöcher




#### **Dekorstiche** Natur Stiche



#### Kreuzstiche



#### **Satinstiche**






#### **Geometrische Stiche**




#### Heirloomstiche






#### **Jugend Stiche**




#### Quiltstiche





#### Alphabete Blockschrift





#### **Umrissschrift**






## **Kyrillisch**




#### Hiragana






## **BERNINA 550 QE**


#### **Nutzstiche**




# Knopflöcher




#### **Dekorstiche** Natur Stiche



#### Kreuzstiche



#### **Satinstiche**







#### **Geometrische Stiche**






#### Heirloomstiche






#### **Jugend Stiche**



#### Quiltstiche







#### Alphabete Blockschrift





#### **Umrissschrift**








# ФХЦЧШЩЪЫЬЭ ЮЯ

#### Hiragana





# Index

Α		Begriffserklärung	
Abdeckung		Beheben von Störungen	76-
Fadenhebel	11	Blindsaum	4
Absteppen			_
Kanten	46	Bogennaht	3
schmal/breit	46	202	20.0
		BSR	66-6
Alphabete	70, 80-81, 84-85	<ul><li>Beeper</li></ul>	6
		<ul><li>Display</li></ul>	6
Anschiebetisch		<ul><li>Funktionen</li></ul>	6
anbringen/entfernen	12	mit Geradstich Nr. 1	6
		mit Zickzack Nr. 2	6
Anschluss		<ul><li>Modi</li></ul>	6
Fussanlasser	11, 12	<ul><li>Nähfuss montieren</li></ul>	6
<ul><li>Kniehebel</li></ul>	11, 13	<ul><li>Nähfusssohle entfernen/montieren</li></ul>	6
Netzkabel	11	<ul><li>quilten</li></ul>	6
Sonderzubehör	11	starten	6
		<ul><li>verlassen</li></ul>	6
Anwahl Stichmuster		<ul><li>Vorbereitung</li></ul>	6
■ Menüwahl	27, 38	-	
Stichnummer	26, 38	C	
Anwendungsbeispiele		clr-Taste	11, 2
Nutzstiche	40-49	J. 14010	11, 2
- Hatzonone	±0-43	D	
Augenknopfloch	51, 57		
		Dekorstiche	
Ausgleichen		Anwendung	6
Nahthöhe	50	Übersicht	62, 78-80, 82-8
Stofflagen	50	■ wählen	6
<b>5</b>			
Aussenkanten absteppen	46	Detailansicht	
		<ul><li>Nähcomputer</li></ul>	10, 1
Automatisches Augen- und Rundknop			
programmieren	57	Direktwahl-Tasten	26, 3
Automatisches Heirloom-Knopfloch		Display	
programmieren .	58	<ul><li>Alphabete</li></ul>	7
		■ BSR	6
Automatisches Knopfloch	56-58	<ul><li>Dekorstiche</li></ul>	6
•		<ul><li>Hauptdisplay/Hauptmenü</li></ul>	3
Automatisches Wäsche- und Stretchk	nopfloch	<ul><li>Knopflöcher</li></ul>	5
programmieren	56	<ul><li>Kombinationsmodus</li></ul>	7
1 -9		<ul><li>Nutzstiche</li></ul>	3
3		Reinigen	7
<b>'</b>		Ubersicht	3
<b>Balance</b> ■ Knopfloch	55	Doppeloverlock	4
Nutz- und Dekorstiche	36	Popperoverious	4
· NATE- AND DEROISHONE	30	Dreifach-Geradstich	4
Baumwollfäden	23	Dualfaala Zieleeeele	
Beeper	32, 33, 68	Dreifach-Zickzack	4
•	-2, -5, 55	Drillingsnadel einfädeln	1
Befestigen		_	
<ul> <li>Anschiebetisch</li> </ul>	12	E	
<ul><li>Kantenanschlag</li></ul>	12		
Kniehebel	13	Ecken nähen	5
■ Nähfuss	19		
1 tarriado			
Nähfusssohle	18	Einfädeln	
	18 19	Einfadeln ■ Nadel	1

<ul><li>Unterfaden</li></ul>	15	Funktionen	
<ul><li>Zwillings-/Drillingsnadel</li></ul>	17	<ul><li>Direktwahltasten</li></ul>	26, 38
		<ul><li>Nadelposition</li></ul>	27
Einfädler	18	■ Stichbreite	27
Elliadio		Stichkategorie	27
Einlago	53	0.1 1.1	27
Einlage	33		
		<ul><li>Stichwahl</li></ul>	26, 38
Einlegen			
<ul><li>Spule</li></ul>	15	Funktionstasten	
		<ul><li>Balance</li></ul>	29
Einsetzen		<ul><li>BSR</li></ul>	29
<ul><li>Kniehebel</li></ul>	13	clr	29
<ul><li>Nadel</li></ul>	16	<ul> <li>Geschwindigkeitsregler</li> </ul>	28
<ul><li>Spulenkapsel</li></ul>	15	Home	28
Stichplatte	19	<ul><li>Musteranfang</li></ul>	29
- Otionplatte	10	Musterende/Musterwiederholung	28
Cinatallan			
Einstellen	00	<ul><li>Nadelstopp</li></ul>	29
<ul><li>Balance</li></ul>	36	Navigation	29
<ul><li>Fadenspannung</li></ul>	20	<ul><li>OK</li></ul>	29
<ul><li>Nähfussdruck</li></ul>	21	<ul><li>Rückwärtsnähen</li></ul>	28
		<ul><li>Spiegelbild links/rechts</li></ul>	29
Entfernen		<ul><li>Start/Stopp</li></ul>	28
<ul><li>Anschiebetisch</li></ul>	12	Stichwahl	26, 38
■ Nadel	16	■ Vernähfunktion	29
Nähfuss/-sohle	18, 19	<ul><li>Zurück</li></ul>	28
Spulenkapsel	16, 19	- Zuluon	20
	15 19	Fussanlasser	
<ul><li>Stichplatte</li></ul>	19		
_		<ul><li>Anschluss</li></ul>	11, 12
F		einstecken	12
		<ul><li>Kabel ausrollen/aufwickeln</li></ul>	12
Faden		<ul><li>Nähgeschwindigkeit regulieren</li></ul>	12
<ul><li>Nadel-Faden-Verhältnis</li></ul>	24	_	
<ul><li>Wichtiges rund um Faden und Nadel</li></ul>	23	G	
Ç			
Faden, Nadel und Material	23	Garneinlage	
,		■ fixieren	54
Fadenablaufscheibe	7	<ul><li>Knopflochfuss Nr. 3</li></ul>	54
i ddeiidbiddisolieibe	•	<ul><li>Knopflochschlittenfuss Nr. 3A</li></ul>	54
Fadenabschneider			5 <del>4</del>
	40	Knopflochsohle Nr. 3	54
am Kopfdeckel	18	• " ' "	
<ul><li>am Spuler</li></ul>	14	Garnrollenhalter	
<ul><li>Unterfaden</li></ul>	15	<ul><li>liegend</li></ul>	11, 14, 16, 17
		senkrecht	11, 13
Fadenführung hinten	11, 16		
-		Geradstich	37, 40
Fadenhebelabdeckung	11		•
•		Geschwindigkeit	
Fadenspannung		■ Fussanlasser	12
Grundeinstellung	20	regulieren	28
	52	- rogulloron	20
		Grundoinatallung	
Oberfaden	20	Grundeinstellung	00
Stichmuster	20	■ Fadenspannung	20
<ul><li>Verstellrad</li></ul>	20	<ul> <li>Näheinstellungen</li> </ul>	33
		<ul><li>Nähfussdruck</li></ul>	21
FHS	13		
		H	
Flache Verbindungsnaht	49		
-		Handrad	11
Freihandquilten	65		
•	-	Handstich	63, 64
Frontansicht			,
■ Nähcomputer	10	Hauptmenü	31
- Nancompatol		ı laupuncılu	31
	10	•	
	10	•	44
	10	Hauptschalter	11
	10	Hauptschalter	
	10	•	11 48

Heirloom-Knopfloch	58	Kombination	
		<ul><li>Beispiele</li></ul>	73
Helligkeit und Kontrast	32	<ul><li>Einzelnes Stichmuster löschen</li></ul>	74
		<ul><li>Ganze Kombination löschen</li></ul>	74
Hintere Fadenführung	11, 16	korrigieren	74
		■ nähen	72
Höhenausgleich	7, 50, 52	<ul><li>Stichmuster einfügen</li></ul>	74
I		Kombinationsmodus	71-74
		<ul> <li>Anwendung der «Navigations»-Tasten</li> </ul>	71
Inhaltsverzeichnis	5	<ul><li>Inhaltsübersicht</li></ul>	71
1/		<ul> <li>Nutz-/Dekorstiche/Alphabete programmiere</li> </ul>	n 71-72
K		Kontrast und Helligkeit	32
Kabel		Nontrast and Hemgker	<b>02</b>
<ul><li>ausrollen/aufwickeln</li></ul>	12	Korrigieren	
einstecken	12	<ul><li>Nutz-/Dekorstiche</li></ul>	36
W. and an		1	
Kanten	40	L	
<ul><li>absteppen</li></ul>	46	Languagian siahan	
Ventenlineel		Langzeitspeicher	Ε0
Kantenlineal	40	<ul><li>Knopfloch</li></ul>	58
als Führung	46	Liegender Garnrollenhalter 11,	14, 16, 17
Klappdeckel	11	Liegender Garmonenhatter 11,	14, 10, 17
. парразоно.	• •	M	
Kniehebel		-	
Anschluss	13	Mäanderquilten	65
■ einsetzen	13		
■ Nähfuss hoch-/tiefstellen	13	Manuelle Knopflöcher	59
Knopf annähen	60	Material ausgleichen	50
Knopfannähprogramm	51, 60	Material, Nadel und Faden	23
Knopfloch	51-59	Materialien	35
4-Stufen	59		
■ 5-Stufen	59	Memory	
aufschneiden	54	Anzeige	72
<ul><li>Augenknopfloch</li></ul>	51	<ul><li>Beispiele</li></ul>	73
automatisch	56-58	<ul><li>Korrekturen</li></ul>	74
Balance	55	<ul><li>Programmieren Alphabete</li></ul>	71
bezeichnen	52	<ul> <li>Programmieren Nutz-und Dekorstiche</li> </ul>	71
duplizieren	56, 57	<ul><li>Verlassen</li></ul>	74
■ Einlage	53		
■ Fadenspannung	52	Musteranfang	29
■ Garneinlage	54	<b>J</b>	
■ Geradstich-Knopfloch	51	Musterende/Musterwiederholung	28
■ Heirloom-Knopfloch	51	_	
■ Höhenausgleich	52	N	
im Langzeitspeicher	58		
Knopflochschlittenfuss Nr. 3A	8, 56	Nadel	
Manuell	59	<ul><li>einfädeln</li></ul>	17, 18
<ul><li>Nähprobe</li></ul>	52	einsetzen/entfernen	16
<ul><li>Programmieren</li></ul>	56-58	<ul><li>Halter</li></ul>	11
<ul><li>Raupenbreite verändern</li></ul>	52	hoch/tief stellen	29
<ul><li>Rundknopfloch</li></ul>	51	<ul><li>Nadel-Faden-Verhältnis</li></ul>	24
Stichlänge verändern	52	<ul><li>Position</li></ul>	27
Stretchknopfloch	51	<ul><li>Richtlinien</li></ul>	24
Transporthilfe	52	<ul><li>Stopp</li></ul>	29
■ Übersicht	51, 78, 82	■ Übersicht	25
<ul><li>Wäscheknopfloch</li></ul>	51	■ wechseln	16
■ Wäscheknopfloch schmal	51	<ul> <li>Wichtiges rund um Faden und Nadel</li> </ul>	23
■ Wichtige Hinweise	51	<ul><li>Zwillings-, Drillingsnadel</li></ul>	25
		Nodel Foden and Material	00
		Nadel, Faden und Material	23

Nadeleinfädler	18	Nutzstiche	37-50
		■ Blindsaum	47
Nadel-Faden-Verhältnis	24	<ul><li>Blindstich</li></ul>	37
		<ul><li>Bogennaht</li></ul>	37
Nadelposition verstellen	27	<ul><li>Doppel-Overlock</li></ul>	37, 45
		<ul> <li>Dreifach-Geradstich</li> </ul>	37, 40
Nadelsystem	24	<ul> <li>Dreifach-Zickzack</li> </ul>	37, 41
		<ul><li>Einfaches Stopfprogramm</li></ul>	37, 44
Nähberater		■ Flache Verbindungsnaht	49
<ul><li>Empfehlungen</li></ul>	35	■ Genähter Zickzack	37, 44
<ul> <li>Nähtechniken</li> </ul>	35	<ul><li>Geradstich</li></ul>	37, 40
Stoffarten	35	<ul><li>Heftstich</li></ul>	37, 48
<ul><li>Übersicht</li></ul>	35	<ul><li>Kanten absteppen</li></ul>	46
		<ul><li>Kräuselstich</li></ul>	37
Nähcomputer		<ul><li>Lycrastich</li></ul>	37
<ul><li>Funktionstasten</li></ul>	26-29	<ul><li>Offene Naht</li></ul>	40
<ul><li>ölen</li></ul>	75	<ul><li>Raupennaht</li></ul>	30, 44
<ul><li>Pflege</li></ul>	75	<ul><li>Reissverschluss</li></ul>	42
<ul><li>Störungen beheben</li></ul>	76	<ul><li>Stichwahl</li></ul>	26, 27, 38
<ul><li>Übersicht</li></ul>	10, 11	<ul><li>Stopfen manuell/automatisch</li></ul>	43, 44
		<ul><li>Stretch-Overlock</li></ul>	37
Nähen		<ul><li>Stretchstich</li></ul>	37
<ul><li>Alphabete</li></ul>	70	<ul><li>Strick-Overlock</li></ul>	37
<ul><li>Blindsaum</li></ul>	47	<ul><li>Super-Stretchstich</li></ul>	37
<ul><li>Ecken</li></ul>	50	<ul><li>Tricotstich</li></ul>	37, 47
<ul><li>Funktionstasten</li></ul>	26-29	<ul><li>Übersicht</li></ul>	37, 78, 82
<ul><li>Kombinationen</li></ul>	72	<ul><li>Universalstich</li></ul>	37
<ul><li>Knopfloch</li></ul>	56-59	<ul><li>Vari-Overlock</li></ul>	37
<ul><li>Knopf annähen</li></ul>	60	<ul><li>Vernähprogramm</li></ul>	37, 48
■ Ösen	61	<ul><li>Verstärkter Overlock</li></ul>	37
<ul><li>Nähtechniken</li></ul>	35	<ul><li>Wabenstich</li></ul>	37
<ul><li>Reissverschluss</li></ul>	42	■ wählen	26, 31
<ul><li>Rückwärts</li></ul>	11, 28	<ul><li>Zickzack</li></ul>	37, 44
<ul><li>Zubehör</li></ul>	7	0	
Nähfuss			
<ul><li>Anzeige</li></ul>	30	Oberfaden	
<ul><li>befestigen/entfernen</li></ul>	19	<ul><li>einfädeln</li></ul>	16
■ BSR	8	Spannung	20
<ul><li>Druck</li></ul>	21	, ,	
heben/senken	11	OK-Taste	29
<ul><li>Sohlen</li></ul>	8		
<ul><li>Standardzubehör</li></ul>	8	Öffnung für Stopfringbefestigung	11
■ Übersicht	8		
wechseln	19	Ölen	33, 34, 75
Nähfussdruck		Öse	
verstärken/lösen	21	■ mit Geradstich	51, 61
• Verstarken/losen	21	<ul><li>mit Geraustich</li><li>mit kleinem Zickzack</li></ul>	51, 61
Nähfussdruck-Verstellrad	21	IIII NGIIGII ZICKZACK	31, 01
		Overlock	
Nähfusslifter-Hebel	11	<ul><li>Doppel-Overlocknaht</li><li>Stiche</li></ul>	45 37
Nähfusssohle			o,
■ wechseln	18	P	
Nähfusssystem	8	PC-Anschluss	11
Nähgeschwindigkeit	12, 28	Persönlicher Speicher	
		■ fest	39
Navigations-Tasten	29	<ul><li>temporär</li></ul>	39
Netzkabel	4.4	Pfeiltrenner	7, 54
<ul><li>Anschluss</li></ul>	11		

Pflege		Sicherheitshinweise	2
<ul><li>Display und Nähcomputer</li></ul>	75		
<ul><li>Greifer</li></ul>	75	Softwareversion	33
<ul><li>ölen</li></ul>	75		
<ul><li>Transporteurbereich</li></ul>	75	Sohlen	8
Polyesterfäden	23	Sonderzubehör	
Q		<ul><li>Anschluss</li></ul>	11
<u> </u>		Spannung	20
Quilten			
<ul><li>Freihandquilten</li></ul>	65	Speicher	
<ul><li>Mäanderquilten</li></ul>	65	<ul><li>Alphabete</li></ul>	71
<ul><li>Mit BSR</li></ul>	66-69	<ul><li>Anwendung</li></ul>	71
<ul><li>Quiltstich/Handstich</li></ul>	64	<ul><li>Beispiele</li></ul>	73
		<ul><li>einfügen</li></ul>	74
Quiltstiche		Korrekturen	74
■ Übersicht	63, 80, 84	■ löschen	74
_		■ öffnen	71
R		<ul><li>Persönlicher Speicher</li></ul>	39
		Programmieren	71-72
Raupennaht	30, 44	<ul><li>Stichmuster</li></ul>	71
•	,	<ul><li>verlassen</li></ul>	74
Rayonfäden	23		
<b>,</b>		Spiegelbild	29
Reinigen			
siehe Pflege		Spiegeln	29
Reinigungssymbol	30	Spule einlegen	15
Reissverschluss		Spulenkapsel	
<ul><li>beidseitig einnähen</li></ul>	42	■ einsetzen	15
■ einnähen	42	<ul><li>entfernen</li></ul>	15
	1,5	<ul><li>Kapselfinger</li></ul>	15
Richtlinien		wechseln	15
Material/Faden/Nadelstärke	24	Wedischi	13
- Material/Fader/Naderstaine	24	Spulervorspannung	11, 14
Rückwärtsnähen		Spalervorsparmang	11, 14
permanent	28	Standardzubehör	7, 8
•	28	Standardzubenoi	7,0
temporär	20	Start Stann Toots	20
Dundknanflash	E4 E7	Start-Stopp-Taste	28
Rundknopfloch	51, 57	Stich verändern	
S			07
<b>J</b>		Breite	27
0		Länge	27
Saum	40	<ul><li>Nutz-/Dekorstiche</li></ul>	39
Kanten	46	Odiah haratta assa" a Lagar	
<ul><li>blind</li></ul>	47	Stichbreite verändern	27
sichtbar	47		
<ul><li>Tricotstich</li></ul>	47	Stichkategorie wählen	27
Schaumstoffteller	7	Stichlänge verändern	27
Schriftart	70	Stichmuster	
		<ul><li>Persönlicher Speicher</li></ul>	39
Senkrechter Garnrollenhalter	11, 13	■ Übersicht	78-85
	,	■ wählen	26, 38
Servicesymbol	30		,
		Stichplatte	
Setup-Programm	32-33	<ul><li>einsetzen/montieren</li></ul>	19
<ul><li>Beeper für BSR</li></ul>	33	<ul><li>entfernen</li></ul>	19
<ul><li>Grundeinstellung</li></ul>	33	<ul><li>Markierungen</li></ul>	19
<ul> <li>Helligkeit und Kontrast</li> </ul>	32	■ reinigen	75
■ Nähcomputer ölen	33	<b>U</b>	, -
Softwareversion	33	Stichwahl	
Übersicht Display	32	■ Direktwahl-Tasten	26, 38
ODOIDION DIBDIAY	U <u>r</u>	- DIIONWAIII- I ASICII	۵۷. ۵۵

Ct-#-		l lutaufadanah aabu aidau	45
Stoffe siehe Material		Unterfadenabschneider	15
= cione Material		Untermenü	31
Stofflagen ausgleichen	50	V	
Stofftransport		v	
■ Transporteur	22	Vari-Overlock	37
1			
Stopfen		Verändern	
automatisch	44	Balance	36
<ul><li>manuell</li></ul>	43	<ul><li>Nadelposition</li><li>Stichbreite</li></ul>	27 27
Stopfringbefestigung	11	Stichlänge	27
Störungen beheben	76-77	Verbindungsnaht	49
-		-	
Stretchknopfloch	56	Vernähfunktions-Taste	29
Stretch-Overlock	37	Vernähprogramm	48
Systemeinstellungen		Verstärken	
Balance	36	<ul><li>Nähfussdruck</li></ul>	21
<ul><li>Nähberater</li></ul>	35		
<ul><li>Setup-Programm</li></ul>	32-33	Verstärkter Overlock	37
<ul><li>Tutorial</li></ul>	34		
Т		Verstellen	22
·		Fadenspannung	20
Transmitt	11	<ul><li>Nadelposition</li><li>Nähfussdruck</li></ul>	27 21
Tragegriff	11	<ul><li>Nähfussdruck</li></ul>	21
Transporteur		Vorbereitung	
■ nähbereit	22	<ul><li>Nähcomputer</li></ul>	12-25
<ul><li>Position</li></ul>	22	·	
<ul><li>Stofftransport</li></ul>	22	W	
Symbol ·	30		
versenken	22	Wählen	
		<ul><li>Stichmuster</li></ul>	26, 38
Tricotstich	37	Marie a la classica di cale	
Tutorial	34	Wäscheknopfloch	56
ratorial	•	Wechseln	
U		<ul><li>Nadel</li></ul>	16
		 ■ Nähfuss	19
Übersicht		<ul><li>Nähfusssohle</li></ul>	18
<ul><li>Alphabete</li></ul>	70, 80-81, 84-85	<ul><li>Spulenkapsel</li></ul>	15
<ul><li>Dekorstiche</li></ul>	62, 78-79, 82-83	<ul><li>Stichplatte</li></ul>	19
Display	30	7	
<ul><li>Funktionstasten</li></ul>	26-29	<b>Z</b>	
<ul> <li>Knopflöcher</li> </ul>	51, 78, 82		-
Nadel	25	Zeichenerklärung	6
Nähberater	35	Ziekzeek	A A
<ul><li>Nähcomputer</li><li>Nutzstiche</li></ul>	10, 11 37, 78, 82	Zickzack	44
<ul><li>Nutzstiche</li><li>Quiltstiche</li></ul>	63, 80, 84	Zubehör	
Setup-Programm	32	■ Nähfüsse	8
Stichmuster	78-85	Nähfussschaft/-sohlen	8
_ 3.0	70 00	Standard	7
Umweltschutz	3		
		Zubehörbox	9
Unterfaden	=	<ul><li>Einrichtungsbeispiel</li></ul>	9
abschneiden	11, 14, 15	Total Total	
einfädeln	15	Zurück-Taste	28
Spule einlegen	15 15	Zwillingopodol cinfödoln	47
<ul><li>spulen spulen während dem Nähen</li></ul>	15 14	Zwillingsnadel einfädeln	17
	14 15		
Spulenkapsel wechseln	13		

**Text** Herbert Stolz/Susanne Ribi

## Illustrationen

#### Satz, Layout, DTP

Copyright 2011 BERNINA International AG, CH-Steckborn



